# GRUNDIG SERVICE MANUAL



D Btx \* 32700 #

## Service Manual

Sach-Nr./Part No. 72010-742.45 Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:

## Service Manual

Sicherheit Safety

Sach-Nr./Part No. 72010-800.00 V 11 V 12





FINE RTS

V 11 IR-Geber / IR Remote Control (9.55341-8151 / GLE 03-51) (59802-602.01)





FINE RTS

V 12 IR-Geber / IR Remote Control (9.55342-8151 / GLE 04-51) (59802-602.01) Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



Seite

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.



## **Inhaltsverzeichnis**

Allgemeiner Teil1-21-1	3
Meßgeräte / Meßmittel1	-2
Technische Daten	
Bedienhinweise V111	-4
Bedienhinweise V121	
Ausbauhinweise1-	
Abgleich 2-	-1
Platinenabbildungen	
und Schaltpläne3-13-2	22
Blockschaltbild V 11	
Blockschaltbild V 12	
Verdrahtungsplan V 113	
Verdrahtungsplan V 12	3-7
Druckplattenabbildungen V 11/V 12:	
Audio-Platte, Lautsprecherplatte,	
AC-Outlet/RC-Bus-Platte3	3-9
Lautstärkeplatte, Bedienplatte, Lautstärke-	
LED-Platte, Regulator-Platte, Kopfhörerplatte, Trafo-Platte,	
Netzschalterplatte3-	11
Detailschaltpläne V11:	
Audio-Platte, Lautstärkeplatte, Bedienplatte, Lautstärke-	
LED-Platte, Kopfhörerplatte, Trafo-Platte, Netzschalter-	
platte, AC-Outlet/RC-Bus-Platte	
Bauteilhinweise V 11	
IC-Block-Diagramme	17
Detailschaltpläne V12:	
Audio-Platte, Lautstärkeplatte, Bedienplatte, Lautstärke- LED-Platte, Regulator-Platte3-	10
Lautsprecherplatte, Kopfhörerplatte, Trafo-Platte,	10
Netzschalterplatte, AC-Outlet/RC-Bus-Platte	21
Bauteilhinweise V 12	
DAGGORIAN COO V 12 MANAGEMENT CONTRACTOR OF THE	
Ersatzteillisten und	
Explosionszeichnungen 4-14	-9
Explosionszeichnung V 114	1-1
Ersatzteiliste V 11	

# Allgemeiner Teil

## Meßgeräte / Meßmittel

Oszilloskop NF-Voltmeter Tongenerator Klirrfaktormeßgerät

Beachten Sie bitte das GRUNDIG Meßtechnik-Programm, das Sie unter folgender Adresse erhalten:

> GRUNDIG Electronics GmbH Würzburger Str. 150 D-90766 Fürth/Bay. Tel. 0911/703-0 Telefax 0911/703-4479



## **Table of Contents**

	Page
General Section 1-21	1-13
Test Equipment / Aids	
Specifications	
Operating Hints V11	
Operating Hints V12	
Disassembly Instructions	
•	
Adjustment Procedures	2-1
v	
Layout of the PCBs	
and Circuit Diagrams3-13	3-22
Block Diagram V 11	
Block Diagram V 12	3-3
Wiring Diagram V 11	
Wiring Diagram V 12	
Layout of PCBs V 11/V 12:	
Audio Board, Loudspeakers Board, AC Outlet/RC Bus	
Board	3-9
Volume Board, Operating Board, Volume LED Board,	
Regulator Board, Headphone Board, Trafo Board, Mains	
Switch Board	. 3-11
Circuit Diagrams V11:	
Audio Board, Volume Board, Operating Board, Volume	
LED Board, Headphone Board, Trafo Board, Mains Switch	
Board, AC Outlet/RC Bus Board	
Note of Components V 11	. 3-16
IC Block Diagrams	.3-17
Circuit Diagrams V12: Audio Board, Volume Board, Operating Board, Volume	
LED Board, Regulator Board	219
Loudspeakers Board, Headphone Board, Trafo Board,	, 5-10
Mains Switch Board, AC Outlet/RC Bus Board	3-21
Note of Components V 12	3-22
Note of components v 12 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	
Spare Parts Lists and	
Exploded Views 4-1	4-9
Exploded View V 11	4-1
Spare Parts List V 11	4-3
Exploded View V 12	
Spare Parts List V 12	

## **General Section**

## **Test Equipment / Aids**

Oscilloscope AF Voltmeter AF Generator Distortion Meter

Please note the Grundig Catalog "Test and Measuring Equipment" obtainable from:

GRUNDIG Electronics GmbH Würzburger Str. 150 D-90766 Fürth/Bay. Tel. 0911/703-0 Telefax 0911/703-4479

## **Technische Daten**

## <u>V11</u>

Ausgangsleistung (DIN45500)
Musikleistung (4 $\Omega$ )2 x 100 W
Sinusleistung (4 Ω, 0,7% Klirrfaktor, 1 kHz)
Sinusleistung (4 Ω, 0,7% Klirrfaktor, 1 kHz)
Eingangsempfindlichkeit / Impedanz
Line IN
Phono MM
Klirrfaktor
Sinusleistung -1dB, 8 $\Omega$ , 1 kHz $\leq$ 0,01 %
Geräuschspannungsabstand ≥ 94 dB
Leistungsbandbreite < 10 Hz > 100000 Hz
Übertragungsbereich
Line IN
Phono MM
Stereo Übersprechen
1 kHz > 60 dB
<b>Dämpfungsfaktor</b> (8 $\Omega$ , 1 kHz)
Spannungsversorgung
Betriebsspannung
Frequenz 50/60 Hz
max. Leistungsaufnahme < 230 W
Leistungsaufnahme in Standby
Abmessungen und Gewicht
B x H x T
V12
<u>V12</u>
Ausgangsleistung (DIN45500)
Ausgangsleistung (DIN45500) Musikleistung (4 Ohm)
Ausgangsleistung (DIN45500)  Musikleistung (4 Ohm)
Ausgangsleistung (DIN45500)  Musikleistung (4 Ohm)
Ausgangsleistung (DIN45500)  Musikleistung (4 Ohm)
Ausgangsleistung (DIN45500)Musikleistung (4 Ohm) $2 \times 120 \text{ W}$ Sinusleistung (4 $\Omega$ , 0,7% Klirrfaktor, 1 kHz) $2 \times 70 \text{ W}$ Sinusleistung (8 $\Omega$ , 0,7% Klirrfaktor, 1 kHz) $2 \times 50 \text{ W}$ Eingangsempfindlichkeit / Impedanz $180 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega$ Line IN $180 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega$ Phono MM $1,8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega$ KlirrfaktorSinusleistung -1dB, 8 $\Omega$ , 1 kHz $\leq 0,008 \%$ Geräuschspannungsabstand $\geq 97 \text{ dB}$ Leistungsbandbreite $< 10 \text{ Hz}$ $> 100000 \text{ Hz}$ ÜbertragungsbereichLine IN $< 5 \text{ Hz}$ $> 100000 \text{ Hz}$ Stereo Übersprechen1 kHz $> 60 \text{ dB}$ Dämpfungsfaktor (8 $\Omega$ , 1 kHz) $> 100 \text{ mg}$
Ausgangsleistung (DIN45500)Musikleistung (4 Ohm) $2 \times 120 \text{ W}$ Sinusleistung (4 $\Omega$ , 0,7% Klirrfaktor, 1 kHz) $2 \times 70 \text{ W}$ Sinusleistung (8 $\Omega$ , 0,7% Klirrfaktor, 1 kHz) $2 \times 50 \text{ W}$ Eingangsempfindlichkeit / Impedanz $180 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega$ Line IN $180 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega$ Phono MM $1,8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega$ KlirrfaktorSinusleistung -1dB, 8 $\Omega$ , 1 kHz $\leq 0,008 \%$ Geräuschspannungsabstand $\geq 97 \text{ dB}$ Leistungsbandbreite $< 10 \text{ Hz}$ $> 100000 \text{ Hz}$ ÜbertragungsbereichLine IN $< 5 \text{ Hz}$ $> 100000 \text{ Hz}$ Stereo Übersprechen1 kHz $> 60 \text{ dB}$ Dämpfungsfaktor (8 $\Omega$ , 1 kHz) $> 100 \text{ Spannungsversorgung}$
Ausgangsleistung (DIN45500)Musikleistung (4 Ohm) $2 \times 120 \text{ W}$ Sinusleistung (4 $\Omega$ , 0,7% Klirrfaktor, 1 kHz) $2 \times 70 \text{ W}$ Sinusleistung (8 $\Omega$ , 0,7% Klirrfaktor, 1 kHz) $2 \times 50 \text{ W}$ Eingangsempfindlichkeit / Impedanz $180 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega$ Line IN $180 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega$ Phono MM $1,8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega$ KlirrfaktorSinusleistung -1dB, 8 $\Omega$ , 1 kHz $\leq 0,008 \%$ Geräuschspannungsabstand $\geq 97 \text{ dB}$ Leistungsbandbreite $< 10 \text{ Hz}$ $> 100000 \text{ Hz}$ ÜbertragungsbereichLine IN $< 5 \text{ Hz}$ $> 100000 \text{ Hz}$ Stereo Übersprechen1 kHz $> 60 \text{ dB}$ Dämpfungsfaktor (8 $\Omega$ , 1 kHz) $> 100 \text{ mg}$
Ausgangsleistung (DIN45500)Musikleistung (4 Ohm) $2 \times 120 \text{ W}$ Sinusleistung (4 $\Omega$ , 0,7% Klirrfaktor, 1 kHz) $2 \times 70 \text{ W}$ Sinusleistung (8 $\Omega$ , 0,7% Klirrfaktor, 1 kHz) $2 \times 50 \text{ W}$ Eingangsempfindlichkeit / Impedanz $180 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega$ Line IN $180 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega$ Phono MM $1,8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega$ KlirrfaktorSinusleistung -1dB, 8 $\Omega$ , 1 kHz $\leq 0,008 \%$ Geräuschspannungsabstand $\geq 97 \text{ dB}$ Leistungsbandbreite $< 10 \text{ Hz}$ > 100000 HzÜbertragungsbereichLine IN $< 5 \text{ Hz}$ > 100000 HzLine IN $< 5 \text{ Hz}$ > 100000 HzStereo Übersprechen1 kHz $> 60 \text{ dB}$ Dämpfungsfaktor (8 $\Omega$ , 1 kHz) $> 100$ SpannungsversorgungBetriebsspannung $> 230 \text{ V}$

# **Specifications**

Dimensions and weight

## <u>V11</u>

Output power (DIN45500)
Music (4 Ω)2 x 100 W
Nominal (4 $\Omega$ , 0.7% distortion, 1 kHz)
Nominal (8 Ω, 0.7% distortion, 1 kHz)
Input sensitivity / impedance
Line IN
Phono MM
Distortion
Nominal power -1dB, 8 Ω, 1 kHz ≤ 0.01 %
Signal-to-noise ratio
<b>Power bandwidth</b> < 10 Hz > 100000 Hz
Frequency response
Line IN
Phono MM
1 kHz
Damping factor (8 $\Omega$ , 1 kHz)
Power supply Voltage
Frequency 50/60 Hz
Power consumption
Standby power consumption
Dimensions and weight
W x H x D435 x 75 (+12) x 300 mm
W X 11 X D455 X 75 (+12) X 500 11111
V12
<u>V12</u>
V12 Output power (DIN45500)
Output power (DIN45500) Music (4 Ω)
Output power (DIN45500)
Output power (DIN45500) Music (4 Ω)
Output power (DIN45500) $ \begin{array}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
Output power (DIN45500) $ \begin{array}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
Output power (DIN45500) $ \begin{array}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
$\begin{array}{c ccccc} \textbf{Output power (DIN45500)} & & & & 2 \times 120 \text{ W} \\ \textbf{Music (4 } \Omega) & & & & 2 \times 120 \text{ W} \\ \textbf{Nominal (4 } \Omega, 0.7\% \text{ distortion, 1 kHz)} & & & 2 \times 70 \text{ W} \\ \textbf{Nominal (8 } \Omega, 0.7\% \text{ distortion, 1 kHz)} & & & 2 \times 50 \text{ W} \\ \textbf{Input sensitivity / impedance} & & & & & \\ \textbf{Line IN} & & & & & & \\ \textbf{Phono MM} & & & & & & \\ \textbf{Distortion} & & & & & \\ \end{array}$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c ccccc} \textbf{Output power (DIN45500)} & & & & 2 \times 120 \text{ W} \\ \textbf{Music (4 } \Omega) & & & & 2 \times 120 \text{ W} \\ \textbf{Nominal (4 } \Omega, 0.7\% \text{ distortion, 1 kHz)} & & & 2 \times 70 \text{ W} \\ \textbf{Nominal (8 } \Omega, 0.7\% \text{ distortion, 1 kHz)} & & & 2 \times 50 \text{ W} \\ \textbf{Input sensitivity / impedance} & & & & & \\ \textbf{Line IN} & & & & & & \\ \textbf{Phono MM} & & & & & & \\ \textbf{Distortion} & & & & & \\ \end{array}$
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c ccccc} \textbf{Output power (DIN45500)} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$
$\begin{array}{c cccc} \textbf{Output power (DIN45500)} & & & & & & 2 \times 120 \text{ W} \\ \textbf{Nominal } (4 \ \Omega) & & & & & 2 \times 70 \text{ W} \\ \textbf{Nominal } (4 \ \Omega, 0.7\% \text{ distortion, 1 kHz}) & & & 2 \times 70 \text{ W} \\ \textbf{Nominal } (8 \ \Omega, 0.7\% \text{ distortion, 1 kHz}) & & & 2 \times 50 \text{ W} \\ \textbf{Input sensitivity / impedance} & & & & & & 180 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Einc IN} & & & & & & 180 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Phono MM} & & & & & 1.8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Distortion} & & & & & & 1.8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Distortion} & & & & & & & 1.8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Distortion} & & & & & & 1.8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Signal-to-noise ratio} & & & & & & & & & & & & \\ \textbf{Signal-to-noise ratio} & & & & & & & & & & & & \\ \textbf{Signal-to-noise ratio} & & & & & & & & & & & \\ \textbf{Signal-to-noise ratio} & & & & & & & & & & & \\ \textbf{Power bandwidth} & & & & & & & & & & & \\ \textbf{Frequency response} & & & & & & & & & & \\ \text{Line IN} & & & & & & & & & & \\ \textbf{Frequency response} & & & & & & & & & \\ \textbf{Line IN} & & & & & & & & & & \\ \textbf{Phono MM} & & & & & & & & & & \\ \textbf{Stereo crosstalk} & & & & & & & & \\ \textbf{1 kHz} & & & & & & & & & & \\ \textbf{Damping factor } (8 \ \Omega, 1 \text{ kHz}) & & & & & & & \\ \textbf{Damping factor } (8 \ \Omega, 1 \text{ kHz}) & & & & & & & \\ \textbf{Power supply} & & & & & & & \\ \textbf{Voltage} & & & & & & & & \\ \textbf{230 V} \sim & & & & & & \\ \end{array}$
$\begin{array}{c cccc} \textbf{Output power (DIN45500)} & & & & & & 2 \times 120 \text{ W} \\ \textbf{Nominal } (4 \ \Omega) & & & & & 2 \times 70 \text{ W} \\ \textbf{Nominal } (8 \ \Omega, 0.7\% \text{ distortion, 1 kHz}) & & & 2 \times 50 \text{ W} \\ \textbf{Input sensitivity / impedance} & & & & & 180 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Phono MM} & & & & & 1.8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Phono MM} & & & & & 1.8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Distortion} & & & & & & 180 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Distortion} & & & & & & 180 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Distortion} & & & & & & 1.8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Distortion} & & & & & & 1.8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Distortion} & & & & & & 1.8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Distortion} & & & & & & 1.8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Signal-to-noise ratio} & & & & & & & & & & & \\ \textbf{Signal-to-noise ratio} & & & & & & & & & & \\ \textbf{Signal-to-noise ratio} & & & & & & & & & & \\ \textbf{Power bandwidth} & & & & & & & & & & & \\ \textbf{Frequency response} & & & & & & & & \\ \textbf{Line IN} & & & & & & & & & \\ \textbf{Phono MM} & & & & & & & & & \\ \textbf{Stereo crosstalk} & & & & & & & & \\ \textbf{1 kHz} & & & & & & & & & \\ \textbf{Damping factor } (8 \ \Omega, 1 \text{ kHz}) & & & & & & & \\ \textbf{Damping factor } (8 \ \Omega, 1 \text{ kHz}) & & & & & & & \\ \textbf{Power supply} & & & & & & & & \\ \textbf{Voltage} & & & & & & & & \\ \textbf{Frequency} & & & & & & & \\ \textbf{50/60 Hz} \\ \end{array}$
$\begin{array}{c ccccc} \textbf{Output power (DIN45500)} & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ \textbf{Music (4 $\Omega)} & & & & & & & & & & & & & & & & \\ \textbf{Nominal (4 $\Omega$, 0.7% distortion, 1 kHz)} & & & & & & & & & & \\ \textbf{Nominal (8 $\Omega$, 0.7% distortion, 1 kHz)} & & & & & & & & & \\ \textbf{Input sensitivity / impedance} & & & & & & & & & \\ \textbf{Line IN} & & & & & & & & & & \\ \textbf{Eine IN} & & & & & & & & & \\ \textbf{Phono MM} & & & & & & & & & \\ \textbf{Nominal power -1dB, 8 $\Omega$, 1 kHz} & & & & & & & \\ \textbf{Signal-to-noise ratio} & & & & & & & & & \\ \textbf{Signal-to-noise ratio} & & & & & & & & \\ \textbf{Signal-to-noise ratio} & & & & & & & & & \\ \textbf{Signal-to-noise ratio} & & & & & & & & \\ \textbf{Signal-to-noise ratio} & & & & & & & & \\ \textbf{Power bandwidth} & & & & & & & & \\ \textbf{Frequency response} & & & & & & & \\ \textbf{Line IN} & & & & & & & & \\ \textbf{Phono MM} & & & & & & & & \\ \textbf{Stereo crosstalk} & & & & & & \\ \textbf{1 kHz} & & & & & & & & \\ \textbf{1 kHz} & & & & & & & & \\ \textbf{Damping factor (8 $\Omega$, 1 kHz)} & & & & & & & \\ \textbf{Damping factor (8 $\Omega$, 1 kHz)} & & & & & & & \\ \textbf{Power supply} & & & & & & & \\ \textbf{Voltage} & & & & & & & & \\ \textbf{Frequency} & & & & & & & \\ \textbf{Power consumption} & & & & & & & \\ \textbf{320 W} & & & & & \\ \end{array}$
$\begin{array}{c cccc} \textbf{Output power (DIN45500)} & & & & & & 2 \times 120 \text{ W} \\ \textbf{Nominal } (4 \ \Omega) & & & & & 2 \times 70 \text{ W} \\ \textbf{Nominal } (8 \ \Omega, 0.7\% \text{ distortion, 1 kHz}) & & & 2 \times 50 \text{ W} \\ \textbf{Input sensitivity / impedance} & & & & & 180 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Phono MM} & & & & & 1.8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Phono MM} & & & & & 1.8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Distortion} & & & & & & 180 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Distortion} & & & & & & 180 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Distortion} & & & & & & 1.8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Distortion} & & & & & & 1.8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Distortion} & & & & & & 1.8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Distortion} & & & & & & 1.8 \text{ mV} / 47 \text{ k}\Omega \\ \textbf{Signal-to-noise ratio} & & & & & & & & & & & \\ \textbf{Signal-to-noise ratio} & & & & & & & & & & \\ \textbf{Signal-to-noise ratio} & & & & & & & & & & \\ \textbf{Power bandwidth} & & & & & & & & & & & \\ \textbf{Frequency response} & & & & & & & & \\ \textbf{Line IN} & & & & & & & & & \\ \textbf{Phono MM} & & & & & & & & & \\ \textbf{Stereo crosstalk} & & & & & & & & \\ \textbf{1 kHz} & & & & & & & & & \\ \textbf{Damping factor } (8 \ \Omega, 1 \text{ kHz}) & & & & & & & \\ \textbf{Damping factor } (8 \ \Omega, 1 \text{ kHz}) & & & & & & & \\ \textbf{Power supply} & & & & & & & & \\ \textbf{Voltage} & & & & & & & & \\ \textbf{Frequency} & & & & & & & \\ \textbf{50/60 Hz} \\ \end{array}$

Abmessungen und Gewicht

11/V

Hinweis:

Dieses Kapitel enthält Auszüge aus der Bedienungsanleitung. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der gerätespezifischen Bedienungsanleitung, deren Sachnummer Sie in der entsprechenden Ersatzteilliste finden.

#### Installation V 11



#### Aufstellen

Wollen Sie Ihr System in Regalwänden, Schränken, etc., aufstellen, sorgen Sie bitte für ausreichende Belüftung des Gerätes.

Ein Freiraum von mindestens 3 cm seitlich und oberhalb der Anlage sowie 5 cm an der Rückseite sind empfehlenswert.

Verlegen Sie Netzkabel möglichst entfernt von den Tonsignal-und Lautsprecher-Leitungen, um störende Einstrahlungen zu vermeiden

Hinweis: Schalten Sie den Verstärker und eventuell angeschlossene Geräte immer aus, bevor Sie die Verbindungskabel anschließen oder entfernen.

Achten Sie beim Anschließen auf die Kennzeichnungen der Leitungen bzw. Buchsen- oder Rückwand-Beschriftungen, um ein Vertauschen der Anschlüsse zu vermeiden. Ein Verpolen der Anschlüsse kann den Klangeindruck erheblich heeinträchtigen.

#### Anschluß der Programmquellen

Schalten Sie zum Anschließen der Signalquellen alle beteiligten Geräte aus. Achten Sie auf den richtigen Anschluß der Stereo-Kanäle:

R: rechts (rot)

L: links (weiß).

PHONO

Schließen Sie Ihren Analog-Plattenspieler an die Buchsen PHONO an. Ist Ihr Plattenspieler mit einem getrennten Masse-Kabel ausgestattet, klemmen Sie dieses an die Masseschraube & an.

CD Schließen Sie Ihren CD-Spieler an die Buchsen CD an.

AUX Weitere Signalquellen, wie DSR-Tuner, Fernsehgerät, usw.

schließen Sie an den Buchsen DSR/AUX an.

TAPE Verbinden Sie die LINE IN-Buchsen Ihres Cassetten-Decks, Tonbandgerätes oder DAT-Recorders mit den Buchsen TAPE OUT. Verbinden Sie die LINE OUT-Buchsen Ihres Cassetten-Decks.

Tonbandgerätes oder DAT-Recorders mit den Buchsen TAPE IN. Verbinden Sie die LINF IN-Buchsen Ihres DCC- oder

Videorecorders mit den Buchsen DCC OUT

Verbinden Sie die LINE OUT-Buchsen Ihres DCC- oder Videorecorders mit den Cinch-Buchsen DCC IN

TUNER Schließen Sie Ihren TUNER an die Buchsen TUNER an. Wollen Sie einen DSR- (Digital Satellite Radio) TUNER anschließen.

schließen Sie diesen an die Buchsen DSR/AUX an.

#### Netzanschluß

Schließen Sie Ihr Gerät nur an Wechselspannung 230 V-, 50/60 Hz an. Beachten Sie auch die Hinweise auf dem Typenschild und auf der Rückseite des

#### Anschließen der Lautsprecher

Um die Qualität der Wiedergabe und Leistung dieses Gerätes voll nutzen zu können, sind entsprechend belastbare und wertige Lautsprecherboxen erforder lich. Dabei sollten die Lautsprecher-boxen eine Impedanz zwischen 4 und 16Ω aufweisen. Die maximale Leistung gibt der Verstärker an  $4\Omega$ -Boxen ab. Achten Sie auf die feinen Drähte der Anschluß-Litzen. Es dürfen keine Drähte seitlich abstehen. Diese können Kurzschlüsse verursachen.

Wichtig ist auch der seitenrichtige Anschluß der Lautsprecherboxen. Der vom Hörer aus gesehen rechte Lautsprecher muß mit der Klemme R (rechter Kanal) verbunden sein, der linke Lautsprecher mit der Klemme L (linker Kanal).

Eine der beiden Adern des Lautsprecherkabels ist mit einer Farbe oder einer Rille gekennzeichnet. Die gekennzeichnete Ader wird an die rote Klemme angeschlossen, die Ader ohne Kennzeichnung an die schwarze Klemme, Achten Sie



darauf, daß alle Lautsprecher auf die gleiche Weise angeschlossen werden.

RIGHT

LEFT

SPEAKER

#### Anschluß der RC-Busleitungen

Möchten Sie andere Geräte dieser Serie (z.B. Tuner, CD-Spieler) über den Verstärker einschalten und fernbedienen, müssen die Geräte miteinander verbunden sein. Dazu dient die RC BUS-Verbindung. Schließen Sie das Cinchkabel (orange Stecker) an den Buchsen RC BUS an.


#### Wechselspannungs-Ausgänge (AC OUTLETS)

Sie können bis zu drei weitere Geräte über den Verstärker einschalten. Verbinden Sie dazu die Netzkahel der anderen Geräte mit den Wechselspannungs-Ausgängen des Verstärkers.

Diese Ausgangsbuchsen sind ursprünglich dafür vorgesehen, einen Tuner, CD-Spieler oder Cassettendeck anzuschließen, Sie können aber auch andere Geräte an Ihre Stereoanlage anschließen.

- · Werden andere Geräte hier angeschlossen, achten Sie bitte darauf, daß der Gesamtstrom-verbrauch nicht 100 W überschreitet, anderenfalls können Schäden auftreten
- · Schließen Sie keinen Fernseh-Empfänger an der AC-Netzanschlüsse.
- · Achten Sie darauf, daß die so angeschlossenen Geräte eingeschaltet sind. Der Netzschalter des Verstärkers dient nun als Hauptschalter für die angeschlossenen Geräte.

## Bedienungselemente V 11



#### Vorderseite des Verstärkers

POWER

D.O.T.

HEADPHONES

Dieser Schalter wird zum Ein- und Ausschalten des Geräts verwendet.

Ist die Anlage über den Powerknopf ausgeschaltet, ist sie auch vollkommen von der Stromversorgung abgetrennt (kein Stromverbrauch)

DISPLAYS ON/OFF Mit diesem Schalter können Sie die Displays aller über den Daten-Bus angeschlossenen Geräte aus- und

wieder einschalten (siehe auch Seite 6) Mit diesem Schalter können Sie die Funktion DIRECT

OPERATION TECHNIQUE ein- oder ausschalten (siehe auch Seite 6).

Hier können Sie einen handelsüblichen Stereo-kopfhörer mit 6,3 mm-Klinkenstecker anschließen. Die

Lautstärke stellen Sie mit dem Drehknopf VOLUME ein. Die Lautsprecher-Ausgänge des Verstärkers werden abgeschaltet, wenn Sie den Klinkenstecker einstecken. Ziehen Sie den Klinkenstecker, werden die Lautsprecher

automatisch wieder eingeschaltet.

VOLUME Mit diesem Einsteller passen Sie die Lautstärke Ihren

Willnschen an

#### QUELLENWAHL:

TAPE

AUX Mit diesem Schalter wählen Sie den Eingang AUX

CD Mit diesem Schalter wählen Sie den Eingang CD

(Compact Disc) an.

Mit diesem Schalter wählen Sie den Eingang PHONO PHONO

(Plattenspieler) an.

THINER Mit diesem Schalter wählen Sie die Programmquelle

TUNER (Rundfunk-Gerät) an. Mit diesem Schalter wählen Sie den Eingang TAPE

(Cassettendeck) an

DCC Mit diesem Schalter wählen Sie den Eingang DCC

(Digital Compact Cassette) an.

LOUDNESS Mit diesem Schalter können Sie die Wiedernabe bei geringen Lautstärken dem Hörempfinden des

menschlichen Ohres angassen.

DEFEAT Mit diesem Schalter überbrücken Sie die klangbeeinflussende Wirkung des BASS- und TREBLE-Einstellers.

BALANCE Hiermit beeinflussen Sie die Verteilung des Klannes zwischen linkem und rechtem Kanal.

TREBLE Hiermit beeinflussen Sie den oberen Frequenzbereich.

Hiermit beeinflussen Sie den unteren Frequenzbereich. BASS

#### Fernbedienung



#### Batteriewechsel

Läßt die Reichweite Ihres IR-Gebers nach oder lassen sich einzelne Funktionen nicht mehr ausführen, sollten Sie die Batterien auswechseln.

Verwendeter Batterietyp 2x Micro 1.5 Volt I R03 Größe AAA. Öffnen Sie zum Batteriewechsel den Deckel des Batterielaches auf der Rückseite des Gebers. Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien (Markierung im Batteriefach beachten).

#### I Imwelthinweis:

Denken Sie beim Batteriewechsel daran: Batterien

sind Sondermüll.

Zehnertastatur für Direkt-Anwahl von Stationen (TUNER/ DSR) oder Tracks (CD)

Tastenblock TUNER/DSR - Hiermit steuern Sie die Grundfunktionen eines angeschlossenen Tuners oder DSR-Empfängers (Eingangswahltasten links daneben)

Tastenblock CD - Mit diesen Tasten steuern Sie die Grundfunktionen eines angeschlossenen CD-Spielers (Eingangswahltaste links daneben).

Tastenblock TAPE/DCC -- Mit diesen Tasten steuern Sie die Grundfunktionen eines angeschlossenen Cassettendecks oder DCC-Decks (Ein-gangswahltasten links daneben)

Tasten VOLUME +/- - Mit diesen Tasten steuern Sie die Lautstärke des

Taste & - Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät in STAND BY.

Taste DCC/DECK A - Halten Sie diese Taste zusätzlich gedrückt, wenn Sie bei einem Doppel-Cassettendeck das Laufwerk A oder ein zusätzlich angeschossenes DCC-Deck steuern möchten.

Taste DISPLAY MODE - Mit dieser Taste schalten Sie die Display-Anzeigen der angeschlossenen Geräte um.

Taste > - Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät stumm.

Eingangswahltasten TUNER, DSR/AUX, CD, TAPE, DCC, PHONO -Mit diesen Tasten wählen Sie die Programmquelle und schalten das Gerät aus STAND BY wieder ein.

## Bedienung V 11

#### Ein- und Ausschalten

Schalten Sie Ihr Gerät ein, indem Sie den Netzschalter POWER betätigen. Die Betriebsanzeige, eine gelbe LED in der Mitte des Einschalt-Knopfes, informiert Sie über den Schaltzustand-

gedrückt: EIN ausgerastet: AUS

Der Verstärker wird aktiviert und die vor dem Ausschalten zuletzt gewählte Signalquelle wird erneut angewählt

Wenn der Verstärker vor dem Ausschalten auf Bereitschaft geschaltet war, wird beim Einschalten wieder der Bereitschaftsbetrieb gewählt.

Wenn der Verstärker auf Normalbetrieb geschaltet wird (wie unter beschrieben). leuchten die betreffenden Anzeigen und die LED im Lautstärkeregler auf

Unmittelbar nach dem Einschalten ist der Verstärker für ca. 3 Sekunden stummgeschaltet, um störende Einschaltgeräu-sche zu unterdrücken.

Jetzt sind auch die Geräte mit Spannung versorgt, die an den Wechselspannungs-Ausgängen angeschlossen sind.

Zum Ausschalten des Verstärkers drücken Sie die Taste POWER erneut.

Wenn Sie den Verstärker mit dem Netzschafter POWER ausschaften, sind der Verstärker und weitere (über die AC-Netzanschlüsse) angeschlossene Geräte vom Netz getrennt.

#### Stand by-Retrieb

Sie können den Verstärker mit der Fernbedienung (Taste 🖒) in STAND BY

Die Wechselspannungs-Ausgänge und daran angeschlossene Geräte sind dann vollständig vom Netz getrennt. Die gelbe LED in der Mitte des Netzschalters leuchtet als Bereitschafts-Anzeige weiterhin.

Wollen Sie die Anlage wieder einschalten, drücken Sie eine der Eingangswahltasten am Gerät oder eine der Eingangswahltasten der Fernbedienung.

Aus Gründen des Umweitschutzes (Reduzierung des Stromverbrauches) sollten Sie das Gerät nicht längere Zeit in STAND BY betreiben.

#### Wahl der Programmquolisn

Drücken Sie die entsprechende Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um eine Programmquelle anzuwählen. Die gelbe LED neben der jeweiligen Taste am Verstärker leuchtet auf.

#### D.O.T. (Direct Operation Technique)

Über eine 'intelligente' Datenbus-Verbindung können einzelne Komponenten. dieser Geräte-Serie miteinander 'reden'

Die Funktion D.O.T. ermöglicht eine automatische Eingangswahl des

z.B. Sobald Sie beim CD-Spieler ▷, beim Tuner STATION △ ∨ oder beim Cassettendeck ⊳ drücken, schaltet der Verstärker den entsprechenden Eingang

Damit diese Funktion ordnungsgemäß ausgeführt werden kann, müssen alle Geräte über die Bus-Leitungen (orange Stecker) verbunden sein. Die Funktion D.O.T. muß am Verstärker eingeschaltet sein (Schalter D.O.T. gedrückt)

Ist die Funktion D.O.T. nicht aktiviert, verhält sich das Gerät wie ein normaler Verstärker, Dies kann z. B. wünschenswert sein, wenn Sie über Konfhörer CD. hören möchten, gleichzeitig Bandaufnahmen von einer andern Programmquelle, z. B. Tuner, machen möchten.

#### Klangeinstellung

#### VOLUME Sie regulierenen die Lautstärke mit dem Einsteller VOLUME.

Sie können diese Eunktion aber auch über die Fernbedienung, Tasten VOLUME +/-, ausführen. Ein Leuchtpunkt im Drehknoof des Lautstärke-Einstellers VOLUME zeigt die jeweilige Position an.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste 🕿 können Sie die Lautstärke stumm schalten, um z. B. ein Telefongespräch entgegen zunehmen.

Nehmen Sie während dieser Zeit Tonband-Aufnahmen vor. beeinträchtigt die Funktion MUTING Ihre Aufnahme nicht, da nur die Lautsprecher abgeschaftet werden

Das Klicken, welches Sie hören, wenn Sie die Taste > betätigen, rührt von den Relais her, welche die Lautsprecher-Ausgänge stummschalten

Während der Funktion MUTING blinkt die LED im Lautstärke-Einsteller

The MUTING function can be deactivated by pressing the \* button again or by pressing the VOLUME + button on the Drücken Sie die Taste reneut, beenden Sie die Funktion MUTING. MUTING wird auch aufgehoben, wenn Sie die Taste VOLUME + oder eine der Eingangswahltasten drücken

MUTING

BASS, TREBLE Mit den Einstellern BASS und TREBLE können Sie das Klangbild in den Höhen und Bässen individuell verändern. Somit können Sie Unregelmäßigkeiten in der Akustik des Abhörraumes kompensieren, die von Reflexionen an glatten Wänden oder Dämpfung durch Textilien verursacht werden.

Betätigen Sie den Schalter LOUDNESS, werden die tiefen und hohen Frequenzen etwas angehoben, sodaß der Gesamtklang auch bei leiser Wiedergabe immer

ausgeglichen bleibt.

Dies geschieht in Abhängigkeit von der Stellung des Lautstärke-Einstellers. Dabei wird der Klang dem menschlichen Gehör angepaßt, dessen Klang-Empfinden von der Lautstärke abhängt.

Haben Sie sehr baß-starke Lautsprecher-Boxen angeschlossen, sollten Sie die Funktion LOUDNESS ausschalten, um eine lineare Wiedergabe zu erreichen. So korrigieren Sie eine übermäßige Betonung der tiefen Frequenzen.

DEFEAT

Betätigen Sie den Schalter DEFEAT, schalten Sie den Einfluß der Klangeinsteller aus, ohne deren Einstellung zu verändern. Diese Funktion umgeht lediglich den Signalausgang durch Bass- und Treble-Regler und versichert damit, daß der Originalklang mit der höchsten Qualität wiedergegeben wird.

BALANCE

Für Stereo-Wiedergabe ist es wichtig, daß von beiden Stereo-Lautsprechern im Mittel eine gleichmäßige Schall-Abstrah-lung erfolgt. Das 'akustische Gleichgewicht' kann durch eine unsymmetrische Anordnung der Sitzgruppe, des Hörortes, verscheben werden. Dadurch kann der Steren-Findruck verfälscht werden Mit dem Einsteller BALANCE können Sie in solchen Fällen

einen Ausgleich schaffen.

## Display-Abschaltung

Ihr Verstärker ist in der Lage, die Displays aller über das Bus-System angeschlossenen Geräte zu steuern. Wollen Sie die Displays der Geräte ausschalten, drücken Sie die Taste DISPLAYS ON/OFF, Drücken Sie die Taste erneut, schalten Sie alle Displays wieder ein.

Die folgende Checkliste wird Ihnen helfen, die meisten Probleme, die bei Ihrem

Wissenswertes V 11

Bevor Sie die untenstehende Checkliste durchgehen, sollten Sie die folgende

Symptom	Ursachen (und ihre Beseitigung)	
Der Verstärker stellt sich ab	Der Transformator kann überheizt sein. Stellen Sie die Anlage aus und entfernen Sie alle Objekte, die eventuell die Belüftungs- schitize an der Oberseite des Geräts bedecken. Lassen Sie die Anlage für ca. 15 Minuten abkühlen, bevor Sie sie wieder ansteilen.	
Kein Klang, die LED im Lautstärkeregier blinkt.	Ihr Gerät ist überheizt. Die Lautstärke wird automatisch reduziert und die Boxen abgeschaltet. Stellen Sie das Gerät aus und entferen Sie alle Objekte, die eventueil die Belüfungsschitize an der Oberseite des Geräts bedecken. Lassen Sie die Anlage für einige Minuten abkühlen, bevor Sie sie wieder einschalten.	
Das Gerät funktioniert nicht.	'Aufhäng'-Problem durch ESD (elektrostatische Auflädungen). Schalten Sie das Gerät mit der Taste POWER aus und wieder ein, oder ziehen Sie den Netzstecker und schließen ihn dann wieder an.	
Kein Ausgangssignal	VOLUME-Regier nach rechts drehen. Evtl. angeschlossene Kopfhörer vom Gerät trennen. Überprüfen, ob Lautsprecher richtig angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, daß die Funktion MUTING nicht aktiviert ist ( > Taste auf Ferngeber).	
Kein Ton von einem Laut- sprecher oder falsche Balance zwischen linker u. rechter Box.	Anschluß des ausgefallenen Lautsprechers überprüfen.	
Linker und rechter Kanal vertauscht.	Lautsprecheranschlüsse und -aufstellung überprüfen.	
Fehlen der Baßtöne oder offensichtlich falsche Position der Instrumente.	Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse au richtige Polarität.	
Keine automatische Auswahl der Quelle	Drücken Sie die Taste D.O.T. Überprüfen Sie die RC-BUS-Anschlüsse.	
Die Fernbedienung geht nicht.	Batterien auswechseln. Zu großer Abstand oder falscher Winkel zum Gerät. Überprüfen Sie die RC-BUS-Anschlüsse	

#### Fahier-checkliste

2 x 50 W

.180 mV / 47 kΩ

..1.8 mV / 47 kΩ

.....< 10 Hz ... > 100000 Hz

...<5 Hz ... >100000 Hz

.435 x 75 (+12) x 300 mm

Bedienungsanleitung

.Systemfernbedienung

...2 x 1.5 VC micro batterien Typ LR03, AAA

Ident Dokument

...20 ... 30000 Hz

230 V \_

50/60 Hz

- 230 W

..VDE

Gerät auftreten können, zu lösen.

Punkten überprüfen:

- Das Netzkabel muß fest angeschlossen sein
- Die Lautsprecheranschlüsse müssen ebenfalls stabil sein.

Wonn der Echler mit Hilfe der Checkliete nicht beseitigt werden kann wenden

Symptom	Ursachen (und ihre Beseitigung)
Der Verstärker stellt sich ab	Der Transformator kann überheizt sein. Stellen Sie die Anlage aus und entfernen Sie alle Objekte, die eventuell die Belüfungs- schiitze an der Oberseite des Geräts bedecken. Lassen Sie die Anlage für ca. 15 Minuten abkühlen, bevor Sie sie wieder anstellen.
Kein Klang, die LED im Lautstärkeregier blinkt.	Ihr Gerät ist überheizt. Die Lautstärke wird automatisch reduziert und die Boxen abgeschaltet. Stellen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Objekte. die verunteil die Belüftungsschitze an der Oberseite des Geräts bedecken. Lassen Sie die Anlage für einige Minuten abkühlen, bevor Sie sie wieder einschalten.
Das Gerät funktioniert nicht.	'Aufhäng'-Problem durch ESD (elektrostatische Aufladungen). Schalten Sie das Gerät mit der Taste POWER aus und wieder ein, oder ziehen Sie den Netzstecker und schließen ihn dann wieder an.
Kein Ausgangssignal	VOLUME-Regier nach rechts drehen. Evtl. angeschlossene Kopftörer vom Gerät trennen. Überprüfen, ob Lautsprecher richtig angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, daß die Funktion MUTING nicht aktiviert ist ( > Taste auf Ferngeber).
Kein Ton von einem Laut- sprecher oder falsche Balance zwischen linker u. rechter Box.	Anschluß des ausgefallenen Lautsprechers überprüfen.
Linker und rechter Kanal vertauscht.	Lautsprecheranschlüsse und -aufstellung überprüfen.
Fehlen der Baßtöne oder offensichtlich falsche Position der Instrumente.	Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse au richtige Polarität.
Keine automatische Auswahl der Quelle	Drücken Sie die Taste D.O.T. Überprüfen Sie die RC-BUS-Anschlüsse.
Die Fernbedienung geht nicht.	Batterien auswechseln. Zu großer Abstand oder falscher Winkel zum Gerat. Überprüfen Sie die RC-BUS-Anschlüsse (orangefarbene Stecker und Buchsen).

# Abdeckung auf der Rücksofte

Wollen Sie Ihr Gerät frei im Raum aufstellen, können Sie die Anschlüsse und Kabelverbindungen auf der Rückseite des Gerätes mit einer als Zubehör erhältlichen Haube abdecken . Dieses Teil ist unter der Sachnummer 75.2013-1051 erhältlich.

## Pliege des Gerätes

Tachnische Daten

Phono MM

Leistungsbandbreite

Übertragungsbereich

Stereo Crosstalk

Phono MM.

1 kHz.....

Spannungsversorgung:

Frequenz

Abmessungen und Gewicht

der Bestim-mungen zu überprüfen.

Schutzschaltungen

nternationalen Sicherheitsvor-schrift EN 60065

BxHxT

Gewicht.

Angrovals

Zubehör:

Dämpfungsfaktor (8 Ω. 1 kHz).....

max Leistungsaufnahme

Leistungsaufnahme in Standby.

Technische und optische Änderungen vorbehalten !

Dieses Gerät ist funkentstört entsprechend den geltenden EG-Richtlinien.

Der Deutschen Bundespost wurde angezeigt, daß das Gerät in Verkehr gebracht

wurde. Ihr wurde auch die Berechti-gung eingeräumt, die Serie auf Einhaltung

Dieses Gerät entspricht der Sicherheitsbestimmung VDE 0860 und somit der

hr Verstärker ist mit umfangreichen elektronischen Schutzschaltungen ausge-

schützen. Bei Überlast wird die Leistung blitzschnell begrenzt.

für einige Minuten abkühlen, bevor Sie sie wieder einschalten.

stattet, welche die angeschlossenen Lautsprecher zuverlässig vor Beschädigungen

Überhitzt das Gerät, erkennt das Programm einen Thermofehler, die LED im VOLUME-

Belüftungsschlitze an der Oberseite des Geräts bedecken. Lassen Sie die Anlage

Orehknopf beginnt schnell zu blinken, der Lautstärke-Pegel wird reduziert.

Stellen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Objekte, die eventuell die

Betriebssnannung

Klirrfaktor

Ausgangsleistung (DIN45500):

Musikleistung (4 Ohm)

Eingangsempfindlichkeit/Impedanz:

Sinusleistung -1dB, 8 \O. 1 kHz......

Sinusleistung (4  $\Omega$ , 0,7% Klirrlaktor, I = 1 kHz)......

Geräuschsnannungsabstand .....≥ 94 dB

Sinusleistung (8 Ω, 0.7% Klirrfaktor, f = 1 kHz) ......2 x 40 W


Gehäuse mit weichem, staubbindendem Lappen reinigen. Polier- und Reinigungsmittel können die Oberfläche des Gehäuses beschädigen

11/V

#### Note:

This chapter contains excerpts from the operating instructions. For further particulars please refer to the appropriate user instructions the part number of which is indicated in the relevant spare parts list.

## Installation V 11



#### Setting up

If you want to set up your amplifier on a shelf, in a cabinet or any other type of enclosure, always ensure that sufficient ventilation is available. An open space of at least 3 cm at the sides and the top, and 5 cm at the back of the stack is

- . Place the power supply cable as far as possible from the sound signal lines. in order to avoid disturbing signal interference.
- . Important: Always switch off the amplifier as well as any other connected auxiliary units before connecting or disconnecting connection cables.
- . When making connections, always note the identification markings on the cables and sockets, as well as those on the back of the unit, in order to avoid improper connections. Improper connections can considerably impair sound

#### Connecting programme sources

Before connecting any programme sources, always switch any other connected units off. In addition, note the correct connection of the stereo channels: B: right (red)

L: left (white).

PHONO

Connect your analog record player to the PHONO sockets. If your record player is provided with a separate earth cable, connect the cable to the earthing screw ...

CD Connect your CD player to the CD sockets.

AUX Other signal sources, such as a DSR tuner, TV, etc., can be connected to the AUX sockets.

TAPE Connect the LINE IN sockets of your cassette deck, tape recorder or DAT recorder to the sockets TAPE OUT.

Connect the LINE OUT sockets of your cassette deck, tape recorder or DAT recorder to the sockets TAPE IN.

Connect the LINE IN sockets of your DCC or video recorder to the sockets DCC OUT Connect the LINE OUT sockets of your DCC or video recorder to

the sockets DCC IN.

Connect your TUNER to the TUNER sockets. If you want to connect a DSR (Digital Satellite Radio) TUNER.

connect it to the DSR/AUX sockets.

#### Power supply connection

- . Only connect the unit to a 230V-, 50/60 Hz a.c. power source.
- · Always ensure that the voltage indicated on the unit's rating plate agrees with you local power supply. If this is not the case, consult your dealer or customer service center. The rating plate is found on the back of the unit.

#### Connecting the speakers

In order to take full advantage of your unit's superior play-back quality and overall performance, only quality speakers with corresponding load ratings should be used. Speakers should thus have an impedance of 4 to  $16\Omega$ . Maximum amplifier output is achieved with  $4\Omega$  speakers. In addition, always make sure that speaker wires are properly and tightly twisted to avoid protruding individual wires. These can cause shorts.

In addition, proper speaker connection is also important for quality sound. As seen from the listener, the right speaker must be connected to the right terminal (right channel) and the left speaker to the left terminal (left channel)

One of the wires of a loudspeaker cable is marked, e.g. with a colour or rib. Connect the marked wire to the red terminal. the non-marked wire to the black one. Make sure that all

loudspeakers are connected in the same way



#### RC-bus line connection

If you would like to use the amplifier to switch on and remotely control other units of this series (for example, tuner, CD player), these units must be connected by means of the RC BUS connection.

. Connect the cinch cable (orange lack) to the RC BUS socket.


### A.C. outlets

Up to three further units can be switched on and off via the amplifier. The power supply cables of the units must be connected to the A.C. outlets of

These AC outlets are originally intended for the connection of a tuner, CD player and cassette deck, but you can also connect other units in your system.

- . When other units are connected to the AC outlets, please make sure that the total sum of the power consumption of the connected units does not exceed 100 W. otherwise defects may occur.
- . Do not connect a TV receiver to any of the AC outlets of the units in your
- . To use this capability, ensure that the power switches of the connected units are switched to the ON position. The amplifier's power switch can then be used as the main switch for all the units.

## Operating elements V 11



#### Front of the amplifier

POWER This button is used for switching the amplifier on and

> When the power is switched off, the set is separated from the mains supply. (no power consumption).

DISPLAYS ON/OFF This switch is used to switch the displays of the units connected via the RC-BUS on and off (see next page).

D.O.T. This is used for switching the DIRECT OPERATION TECHNIQUE function on and off (see next page).

This socket is for connecting standard stereo head-HEADPHONES phones with a 6.3 mm lack.

> Volume is adjusted with the rotary VOLUME knob. The amplifier's speaker outputs are automatically

switched off when the headphone jack is inserted, and are automatically switched on again when it is removed.

VOLUME This control is used for adjusting the volume.

#### SOURCE SELECTION:

AUX This switch is used to select the AUX (auxiliary) input. CD This switch is used for selecting the CD (Compact Disc)

PHONO This switch is used to select the PHONO input. TUNER This switch is used to select the TUNER (radio) input. TAPE This switch is used to select the TAPE (cassette deck)

DCC This switch is used to select the DCC (Digital Compact

Cassette) input.

LOUDNESS This switch is used during playback to adapt the volume

level to individual hearing sensitivity.

DEFEAT This switch is used to bypass the BASS and TREBLE

BALANCE This control is used to adjust the sound balance

between the left and right channels TREBLE This is to adjust the high tones.

BASS This is to adjust the bass tones.

#### **Remote Control**



#### Changing the batteries

If the range of your infrared remote control seems to decrease, or if certain individual functions can no longer be carried out, you should replace the

Two mignon 1.5 Volt LR03 size AAA are required. To change the batteries, open the compartment on the back of the remote control. Ensure that the batteries are inserted properly (note the markings in the compartment).

And in the interest of the environment: Remember that batteries must always be disposed of proper-

10-button keypad for directly selecting stations (TUNER/DSR) or tracks (CD).

TUNER/DSR button block - These buttons are used for controlling the basic functions of a connected tuner or DSR receiver (input selection buttons to the

CD control buttons - These buttons are used for controlling the basic functions of a connected CD player (input selection button to the left).

TAPE/DCC control buttons - These buttons are used for controlling the basic functions of a connected cassete deck or DCC deck (input selection

VOLUME +/-- These buttons are used for controlling the volume of the amplifier.

O button - This button is used to switch the unit to STAND BY.

DCC/DECK A button - Keep this button depressed if you want to control deck A of a connected double cassette deck, or a DCC deck.

DISPLAY MODE button - This button is used to toggle the display modes of the active source.

> button - This button is used for muting the speakers.

TUNER, DSR/AUX, CD, TAPE, DCC. PHONO input selection buttons - These buttons are used for selecting the various programme sources and for switching the unit on from STAND BY.

# Allgemeiner Teil / General

Section

## Operation V 11

#### Switching on and off

When you want to switch your amplifier on, press the POWER button. The yellow LED in the middle of the button indicates that the unit is on.

button depressed: POWER ON button not depressed: POWER OFF

The amplifier will be activated and the source that was chosen before the power was switched off will be selected again.

If the amplifier had been switched to standby before it was switched off, the standby mode will be selected when the power is switched back on.

When the amplifier is switched to active mode (as described below), the respective indicators and the LED in the power knob light up.

The amplifier is muted for approximately 3 seconds when it is turned on in order to suppress disturbing initial signal noise.

The units connected to the AC outputs are also provided with power when the amplifier is turned on.

To switch off the amplifier press the POWER button again

When you switch the amplifier off with POWER, all auxiliary units which are connected to the amplifier via the AC outlets are disconnected from the power

#### Stand By

You can switch the system to STAND BY with the & button on the remote con-

This also disconnects any units connected to the a.c. outputs from the power supply. Active STAND BY mode is indicated by the yellow LED in the middle of the power button.

When you want to switch your system on again, simply press one of the input selection buttons on the unit or on the remote control.

#### Important:

In order to reduce unecessary consumption of electricity, do not use the STAND BY mode for longer periods of time.

#### Source Selection

To select a listening source, press either the corresponding button on the unit or the corresponding button on the remote control. The vellow LED next to the respective button on the amplifier comes on.

#### D.O.T. (Direct Operation Technique)

An "intelligent" data bus connection in your unit makes it possible for individual components of this series to "communicate" with each other

The D.O.T. function allows automatic input selection by the amplifier. E.g.: as soon as you press the CD player ▷ button, the tuner STATION ∧ ∨ buttons or the cassette deck ⊳ button, the amplifier automatically switches to the corresponding input.

To take advantage of this capability, all auxiliary units must be connected via the bus lines (orange connectors), and the D.O.T. function must be active (D.O.T. switch on).

If D.O.T. is not active, the unit functions as a normal amplifier. This may be desirable, for example, if you want to listen to a CD over headphones and would like to simultaneously make a tape recording from another programme source. for instance, from the tuner.

#### Sound control

VOLUME The volume can be adjusted with the rotary VOLUME knob. The volume can also be controlled via the remote control

with the VOLUME +/- buttons An illuminated dot in the VOLUME knob indicates the respective adjustment position.

MUTING The volume can be completely muted by pressing the \* button on the remote control.

This is useful, for example, if you want to take a telephone call and do not want to be distracted by music news, etc... from your system.

If the muting function is used when recording a tape, this has no effect on the subsequent recording volume level as only the speakers are muted.

The click you hear when you press the button comes from the relay which mutes the sneakers

The LED in the volume knob blinks when the MUTING function is active.

The MUTING function can be deactivated by pressing the \* button again or by pressing the VOLUME + button on the remote control or any one of the input selection buttons.

#### BASS, TREBLE The BASS and TREBLE controllers can be used to

individually adjust the higher and lower frequencies from the sound of your speakers. In this way, you can compensate for surrounding acoustic irregularities which may be caused, for example, by sound reflection behaviour on walls with relatively large, empty surface areas, or "damping" caused by furniture or other objects.

#### LOUDNESS

Pressing the LOUDNESS button slightly accentuales the lower and higher frequencies which renders a more balanced overall sound during quieter passages.

Its effectiveness depends in turn on the setting of the volume knob. The sound is thus optimally adapted to human hearing sensitivity, which is also dependent on the respective

If you have connected speakers which exhibit a great deal of bass, LOUDNESS should always remain off to achieve a more linear acoustic pattern. In this way, you compensate for excessive emphasis of the lower frequencies.

#### DEFEAT

The DEFEAT switch can be used to deactivate the bass and treble control without changing the respective settings. This function merely bypasses the signal path through the bass and treble controls ensuring that the original sound is reproduced with the highest fidelity.

#### BALANCE

For effective stereo playback, it is important that the sound emanates equally from both speakers. Acoustic equalibrium can be distorted by furniture groups or the listener's position in a room, thus distorting the impression of stereo sound. The BALANCE controller can compensate for such

## Switching off the display

Your amplifier is capable of controlling the displays of all the units connected via the bus system. Use the DISPLAYS ON/OFF button if you want to switch off the displays. Pressing this button again switches all displays on once more.

## Important information V 11

Output access (DIM/FEOD).	
Output power (DIN45500): Music (4 \Omega)	2 x 100 W
Nominal (4 Ω, 0.7% dist., 1 kHz)	
Nominal (8 Ω, 0.7% dist., 1 kHz)	2 x 40 V
Input sensitivity / impedance:	
Line IN	
Phono MM	1.8 mV / 47 ks
Distortion:	
Nominal power -1dB, 8 Ω, 1 kHz	≤ 0.01 %
Signal-to-noise ratio	≥ 94 df
Power bandwidth	< 10 Hz > 100000 H
Frequency response	
Line IN	<5 Hz >100000 H
Phone MM	20 30000 H
Stereo Crosstalk	
1 kHz	> 60 df
Damping factor (8 $\Omega$ , 1 kHz)	>6
Power supply:	
Voltage	
Frequency	
Power consumption	< 230 V

Standby power consumption .....

# Extras: All rights reserved

Approvais...

Dimensions & weight

WxHxD

This device is interference suppressed in accordance with applicable EC regula-

....435 x 75 (+12) x 300 mm

.System remote control transmitter

2 x 1.5 VC micro batteries type LR03. AAA

....Instructions For Use

....Ident card

This device complies with safety regulation VDE 0860 and thus with international safety regulation EN 60065

#### Protection circuits

Your amplifier is provided with series of electrical protection devices which reliably safeguard your speakers against damage. Overloads are thus almost instantly checked.

If your unit overheats, a thermal error is recognized. In this case, the LED in the VOLUME controller quickly blinks, the volume level is automatically reduced and the speakers are disconnected.

In case this happens, you should switch off the unit and remove all objects that may cover the ventilation slots on the top cover of the unit.

Let the unit cool down for a few minutes before switching it on again

#### Cover for the back of the unit

If you would like to set your unit up in a room which would expose the back of the unit with all its connections and sockets to view, a cover can be ordered as an optional accessory. This is available as accessory number 75.2013-1051.

#### Caring for the unit

Wipe the housing clean with a soft, dry and antistatic cloth. Polishing and cleaning agents can damage the surface of the bousing

#### Trouble shooting

The following checklist will help you to correct most of the problems that can occur with your unit.

Before you go through the following list, verify the following two points:

- . The mains cable must be securely connected.
- . The speaker connections must also be secure

Problem	Cause (and correction)
The amplifier switches off	The transformer could be overheated. Switch off the unit and remove all objects tha may cover the ventilation slots on the top covor the unit. Let the unit cool down for approx. 15 minutes before switching it on again.
No sound,the LED in the VOLUME knob quickly blinks	Your unit is overheated,, the volume level is automatically reduced and the speakers are disconnected. Switch off the unit and remove all objects that may cover the ventilation slots on the lop cover the ten the unit co
The unit does not function	If the unit 'hangs' and you get no response whatsoever, this could be due to electrostatic discharge phenomena. Switch the unit OFF with the POWER button, and then on again, or pull the plug from the mains socket and re-insert.
No sound.	Turn the VOLUME controller to the right. If headphones are connected, disconnect ther Ensure that speakers are properly connected. Make sure that the MUTING function is not switched on ( >> button on the remote control
No sound from one speaker or incorrect balance between left and right speaker.	Check connection of faulty speaker.
Left and right channels interchanged.	Check speaker connections /cable set up.
No bass, or apparent incorrect placement of instruments.	Check speaker connections for correct cable polarity.

Press the D.O.T. button.

Replace the batteries.

marked plugs and sockets)

excessive angle.

Check the RC-BUS connections.

Too far away from the unit, or pointed at an

Check the RC-BUS connections forance

No automatic source

The remote control does


selection

not work.

#### Hinweis:

Dieses Kapitel enthält Auszüge aus der Bedienungsanleitung. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der gerätespezifischen Bedienungsanleitung, deren Sachnummer Sie in der entsprechenden Ersatzteilliste finden.

## Installation V 12



#### Aufstellen

Wollen Sie Ihr System in Regalwänden, Schränken, etc., aufstellen, sorgen Sie bitte für ausreichende Belüftung des Gerätes. Ein Freiraum von mindestens 3 cm seitlich und oberhalb der Anlage sowie 5

cm an der Rückseite sind ernofehlenswert.

Verlegen Sie Netzkabel möglichst entfernt von den Tonsignal-und Lautsprecher-Leitungen, um störende Einstrahlungen zu vermeiden.

Hinweis: Schalten Sie den Verstärker und eventuell angeschlossene Geräte immer aus, bevor Sie die Verbindungskabel anschließen oder entfernen.

Achten Sie beim Anschließen auf die Kennzeichnungen der Leitungen bzw. Buchsen- oder Rückwand-Beschriftungen, um ein Vertauschen der Anschlüsse zu vermeiden. Ein Verpolen der Anschlüsse kann den Klangeindruck erheblich beeinträchtigen.

#### Anschluß der Programmquellen

Schalten Sie zum Anschließen der Signalquellen alle beteiligten Geräte aus. Achten Sie auf den richtigen Anschluß der Stereo-Kanäle:

> R: rechts (rot) L: links (weiß)

PHONO Schließen Sie Ihren Analog-Plattenspieler an die Buchsen PHONO an. Ist Ihr Plattenspieler mit einem getrennten Masse-Kabel ausgestattet, klemmen Sie dieses an die Masseschraube ... an.

CD Schließen Sie Ihren CD-Spieler an die Buchsen CD an.

AUX Weitere Signalquellen, wie DSR-Tuner, Fernsehgerät, usw. schließen Sie an den Buchsen DSR/AUX an.

Verbinden Sie die LINE IN-Buchsen Ihres Cassetten-Decks, Ton-TAPE bandgerätes oder DAT-Recorders mit den Buchsen TAPE OUT. Verbinden Sie die LINE OUT-Buchsen Ihres Cassetten-Decks. Tonbandgerätes oder DAT-Recorders mit den Buchsen TAPE IN.

Verbinden Sie die LINE IN-Buchsen Ihres DCC- oder DCC Videorecorders mit den Buchsen DCC OUT. Verbinden Sie die LINE OUT-Buchsen Ihres DCC- oder Videorecorders mit den Cinch-Buchsen DCC IN

Schließen Sie Ihren TUNER an die Buchsen TUNER an. Wollen Sie einen DSR- (Digital Satellite Radio) TUNER anschließen. schließen Sie diesen an die Buchsen DSR/AUX an.


#### Netzanschluß

Schließen Sie Ihr Gerät nur an Wechselspannung 230 V-, 50/60 Hz an. Beachten Sie auch die Hinweise auf dem Typenschild und auf der Rückseite des Gerätes.

#### Anschließen der Lautsprecher

Um die Qualität der Wiedergabe und Leistung dieses Gerätes voll nutzen zu können. sind entsprechend belastbare und wertige Lautsprecherboxen erforderlich. Wird nur eine Lautsprechergruppe eingeschaltet, können Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 -  $16\Omega$  angeschlossen werden. Wenn zwei Lautsprechergruppen angeschlossen werden, sollen Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 8 - 16 Ω benutzen. Achten Sie auf die feinen Drähte der Anschluß-Litzen. Es dürfen keine Drähte seitlich abstehen. Diese können Kurzschlüsse verursachen.

Wichtig ist auch der seitenrichtige Anschluß der Lautsprecherboxen. Der vom Hörer aus gesehen rechte Lautsprecher muß mit der Klemme R (rechter Kanal) verbunden sein, der linke Lautsprecher mit der Klemme L (linker Kanal). Fine der beiden Adern des Laut-sprecherkabels ist mit einer Farbe oder einer Ritte gekennzeichnet. Die gekenr



zeichnete Ader wird an die rote Klemme angeschlossen, die Ader ohne Kennzeichnung an die schwarze Klemme. Achten Sie darauf, daß alle Lautsprecher auf die gleiche Weise angeschlossen werden.

#### Anschluß der RC-Busleitungen

Möchten Sie andere Geräte dieser Serie (z.B. Tuner, CD-Spieler) über den Verstärker einschalten und fernbedienen, müssen die Geräte miteinander verbunden sein. Dazu dient die RC BUS-Verbindung Schließen Sie das Cinchkabel (orange Stecker) an den Buchsen RC BUS an.


#### Wechselspannungs-Ausgänge (AC OUTLETS)

Sie können bis zu drei weitere Geräte über den Verstärker einschalten. Verbinden Sie dazu die Netzkabel der anderen Geräte mit den Wechselspannungs-Ausgängen des Verstärkers.

Diese Ausgangsbuchsen sind ursprünglich dafür vorgesehen, einen Tuner, CD-Spieler oder Cassettendeck anzuschließen, Sie können aber auch andere Geräte an Ihre Stereoanlage anschließen.

- · Werden andere Geräte hier angeschlossen, achten Sie bitte darauf, daß der Gesamtstrom-verbrauch nicht 100 W überschreitet, anderenfalls können
- Schließen Sie keinen Fernseh-Empfänger an der AC-Netzanschlüsse.
- · Achten Sie darauf, daß die so angeschlossenen Geräte eingeschaltet sind. Der Netzschalter des Verstärkers dient nun als Hauptschalter für die anneschlossenen Geräte.

## Bedienungselemente V 12



#### Vorderseite des Verstärkers

POWER Zum Ein- und Ausschalten des Geräts

> Ist die Anlage über den Powerknopf ausgeschaltet, ist sie auch vollkommen von der Stromversorgung abgetrennt (kein Stromverbrauch).

DISPLAYS ON/OFF Mit diesem Schalter können Sie die Displays aller über den Daten-Bus angeschlossenen Geräle aus- und

wieder einschalten (siehe auch Seite 6).

SPEAKERS

HEADPHONES

DEFEAT

Zum Ein- und Ausschalten eines Lautsprecherpaars das A an die SPEAKERS A-Klemmen angeschlossen wurde. В Zum Ein- und Ausschalten eines Lautsprecherpaars das an die SPEAKERS B-Klemmen angeschlossen wurde.

D.O.T. Mit diesem Schalter können Sie die Funktion DIRECT

OPERATION TECHNIQUE ein- oder ausschalten (siehe

auch Seite 6).

Hier können Sie einen handelsüblichen Stereo-kopfhörer mit 6.3 mm-Klinkenstecker anschließen. Die Lautstärke stellen Sie mit dem Drehknopf VOLUME ein.

Die Lautsprecher-Ausgänge des Verstärkers werden abgeschaltet, wenn Sie den Klinkenstecker einstecken Ziehen Sie den Klinkenstecker, werden die Lautsprecher

automatisch wieder eingeschaltet.

VOLUME Mit diesem Einsteller passen Sie die Lautstärke Ihren

Wünschen an.

QUELLENWAHL: Mit diesem Schalter wählen Sie den Eingang AUX XIIX

(Reserve) an.

CD Mit diesem Schalter wählen Sie den Eingang CD (Compact Disc) an. PHONO

Mit diesem Schalter wählen Sie den Eingang PHONO

(Plattenspieler) an. TUNER Mit diesem Schalter wählen Sie die Programmquelle

TUNER (Rundfunk-Gerät) an.

TAPE Mit diesem Schalter wählen Sie den Eingang TAPE

(Cassettendeck) an

DCC Mit diesem Schalter wählen Sie den Eingang DCC

(Digital Compact Cassette) an.

Mit diesem Schalter können Sie die Wiedergabe bei LOUDNESS geringen Lautstärken dem Hörempfinden des

menschlichen Ohres anpassen

Mit diesem Schalter überbrücken Sie die klangbeein-

flussende Wirkung des BASS- und TREBLE-Einstellers.

BALANCE Hiermit beeinflussen Sie die Verteilung des Klanges

zwischen linkem und rechtem Kanal. TREBLE Hiermit beeinflussen Sie den oberen Frequenzbereich.

BASS Hiermit beeinflussen Sie den unteren Frequenzbereich

#### Fernbedienung



#### Batteriewechset

Läßt die Reichweite Ihres IR-Gebers nach oder lassen sich einzelne Funktionen nicht mehr ausführen, sollten Sie die Batterien auswechseln.

Verwendeter Batterietyp 2x Micro 1,5 Volt LR03, Größe AAA. Öffnen Sie zum Batteriewechsel den Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite des Gebers. Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien (Markierung im Batteriefach beachten).

Umwelthinweis:

Denken Sie beim Batteriewechsel daran: Batterien sind Sondermill.

Zehnertastatur für Direkt-Anwahl von Stationen (TUNER/ DSR) oder Tracks (CD)

Tastenblock TUNER/DSR - Hiermit steuern Sie die Grundfunktionen eines angeschlossenen Tuners oder DSR-Empfängers (Eingangswahltasten links

Tastenblock CD - Mit diesen Tasten steuern Sie die Grundfunktionen eines angeschlossenen CD-Spielers (Eingangswahltaste links daneben).

Tastenblock TAPE/DCC - Mit diesen Tasten steuern Sie die Grundfunktionen eines angeschlossenen Cassettendecks oder DCC-Decks (Ein-gangswahltasten links daneben).

Tasten VOLUME +/- - Mit diesen Tasten steuern Sie die Lautstärke des

Taste & - Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät in STAND BY.

Taste DCC/DECK A - Halten Sie diese Taste zusätzlich gedrückt, wenn Sie bei einem Doppel-Cassettendeck das Laufwerk A oder ein zusätzlich angeschossenes DCC-Deck steuern möchten.

Taste DISPLAY MODE - Mit dieser Taste schalten Sie die Display-Anzeigen der angeschlossenen Geräte um.

Taste ⇒ - Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät stumm.

Eingangswahltasten TUNER, DSR/AUX, CD, TAPE, DCC, PHONO -Mit diesen Tasten wählen Sie die Programmquelle und schalten das Gerät aus STAND BY wieder ein.

#### Ein- und Ausschalten

Schalten Sie Ihr Gerät ein, indem Sie den Netzschalter **POWER** betätigen. Die Betriebsanzeige, eine gelbe LED in der Mitte des Einschalt-Knoples, informiert Sie über den Schaltzustand:

gedrückt: EIN ausgerastet: AUS.

Der Verstärker wird aktiviert und die vor dem Ausschalten zuletzt gewählte Signalquelle wird erneut angewählt.

Wenn der Verstärker vor dem Ausschalten auf Bereitschaft geschaltet war, wird beim Einschalten wieder der Bereitschaftsbetrieb gewählt.

Wenn der Verstärker auf Normalbetrieb geschaltet wird (wie unter beschrieben), leuchten die betreffenden Anzeigen und die LED im Lautstärkeregler auf.

Unmitteibar nach dem Einschalten ist der Verstärker für ca. 3 Sekunden stummgeschaltet, um störende Einschaltgeräu-sche zu unterdrücken.

Jetzt sind auch die Geräte mit Spannung versorgt, die an den Wechselspannungs-Ausgängen angeschlossen sind.

Zum Ausschaften des Verstärkers drücken Sie die Taste POWER erneut.

Wenn Sie den Verstärker mit dem Netzschalter **POWER** ausschalten, sind der Verstärker und weitere (über die AC-Netzanschlüsse) angeschlossene Geräte vom Netz getrennt.

#### Stand by-Betrieb

Sie können den Verstärker mit der Fernbedienung (Taste 🖒) in STAND BY schalten

Die Wechselspannungs-Ausgänge und daran angeschlossene Geräte sind dann vollständig vom Netz getrennt. Die gelbe LED in der Mitte des Netzschafters leuchtet als Bereitschafts-Anzeige weiterhin.

Wollen Sie die Anlage wieder einschalten, drücken Sie eine der Eingangswahltasten am Gerät oder eine der Eingangswahltasten der Fernbedienung.

#### Hinweis:

Um den Stromverbrauch geringer als 1W zu halten, wurde ein Stand-By-Transformer in das Gerät eingebaut.

Die Auswahl dieser Option ist eine Konsequenz der Grundig Umwellpolitik, die sich zum Ziel gesetzt hat den Stromverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren.

#### Wahl der Programmquellen

Drücken Sie die entsprechende Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um eine Programmquelle anzuwählen. Die gelbe LED neben der jeweiligen Taste am Verstärker leuchtet auf.

#### D.O.T. (Direct Operation Technique)

Über eine 'intelligente' Datenbus-Verbindung können einzelne Komponenten dieser Geräte-Serie miteinander 'reden'.

Die Funktion D.O.T. ermöglicht eine automatische Eingangswahl des Verstärkers

z.B. Sobald Sie beim CD-Spieler D>, beim Tuner STATION A V oder beim Cassettendeck D> drücken, schaltet der Verstärker den entsprechenden Eingang automatisch ein

Damit diese Funktion ordnungsgemäß ausgeführt werden kann, müssen alle Geräte über die Bus-Leitungen (orange Stecker) verbunden sein. Die Funktion D.O.T. muß am Verstärker eingeschaltet sein (Schalter D.O.T. gedrückt).

Ist die Funktion D.O.T. nicht aktiviert, verhält sich das Gerät wie ein normaler Verstäfker. Dies kann z. B. wünschenswert sein, wenn Sie über Kopfhörer CD hören möchten, gleichzeitig Bandaufnahmen von einer andern Programmquelle, z. B. Tuner, machen möchten.

#### Klangeinstellung

VOLUME

Sie regulierenen die Lautstärke mit dem Einsteller VOLUME.
Sie können diese Funktion aber auch über die Fernbedienung, Tasten VOLUME 4/- ausführen.
Ein Leuchtpunkt im Drehknopf des Lautstärke-Einstellers
VOLUME zeigt die jeweilige Position an.

MUTING

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste 🍬 können Sie die Lautstärke stumm schalten, um z. B. ein Telefongespräch entgenen zunehmen.

Nehmen Sie während dieser Zeit Tonband-Aufnahmen vor, beeinträchtigt die Funktion MUTING bine Aufnahmen nicht, da nur die Laufsrecher abgeschaftet werden. Das Klicken, welches Sie hören, wenn Sie die Taste betätigen, rührt von den Relais her, welche die Laufsprecher-Ausgange stummschaften. Während der Funktion MUTING blinkt die LED im Laufstarke-Einsfeller. The MUTING function can be deactivated by pressing the button again or by pressing the VDLUME + button on the

The MUTING function can be deactivated by pressing the subtton again or by pressing the VOLUME + button on the Drücken Sie die Taste serneut, beenden Sie die Funktion MUTING. MUTING wird auch aufgehoben, wenn Sie die Taste VOLUME + oder eine der Eingangswahltasten drücken

BASS, TREBLE Mit den Einstellern BASS und TREBLE können Sie das Klangbild in den Höhen und Bässen individuell verändern Somit können Sie Unregelmäßigkeiten in der Akustik des

Somit können Sie Unregelmäßigkeiten in der Akustik des Abhörraumes kompensieren, die von Reflexionen an glatten Wänden oder Dämpfung durch Textilien verursacht werden.

88 Belätigen Sie den Schalter LOUDNESS, werden die tiefen und hohen Frequenzen etwas angehoben, sodaß der Gesamtiklang auch bei teiser Wiedergabe immer auspeglichen bleibt. Dies geschieht in Abhängigkeit von der Stellung des Lautstärke-Einstellers. Dabei wird der Klang dem menschlichen Gehör angepäßt, dessen Klang-Empfinden von der Lautstärke abhängt. Haben Sie sehr baß-starke Lautsprecher-

Boxen angeschlossen, sollten Sie die Funktion **LOUDNESS** ausschalten, um eine lineare Wiedergabe zu erreichen. So korrigieren Sie eine übermäßige Betonung der tielen Frenuenzen

Betätigen Sie den Schalter **DEFEAT**, schalten Sie den Einfluß der Klangeinsteller aus, ohne deren Einstellung zu verändern. Diese Funktion umgeht lediglich den Stignalausgang durch Bass- und Treble-Regler und versichert damit, daß der Originalklang mit der höchsten Qualität wiedergegeben wird.

BALANCE

DEFEAT

Für Stereo-Wiedergabe ist es wichtig, daß von beiden Stereo-Lautsprechern im Mittel eine gleichmäßige Schall-Abstrah- Lung erfolgt. Das 'abussische Gleichgewicht' kann durch eine unsymmetrische Anordnung der Sitzgruppe, des Hörortes, verschoben werden. Dadurch kann der Stereo-Eindruck verlächst werden. Mit dem Einsteller BALANCE können Sie in solchen Fällen einen Ausgleich schaffen.

#### Wahl der Lautsprecher-Gruppe

Mit den Schaltern SPEAKERS A, B können Sie die einzelnen Lautsprecher-Gruppen ein und auschalten. Sie können auch beide Gruppen zusammen einoder ausschalten (z. B. Kopfhörer-Betrieb.

#### Display-Abschaltung

(D) 9

Ihr Verstärker ist in der Lage, die Displays aller über das Bus-System angeschlossenen Geräte zu steuern. Wollen Sie die Displays der Geräte ausschalten, drücken Sie die Taste **DISPLAYS ON/OFF**. Drücken Sie die Taste **erneut**, schalten Sie alle Displays wieder ein.

#### .....

Die folgende Checkliste wird Ihnen helfen, die meisten Probleme, die bei Ihrem Gerät auftreten können, zu lösen.

Wissenswertes V 12

Bevor Sie die untenstehende Checkliste durchgehen, sollten Sie die folgende Punkten übermülten:

Das Netzkabel muß fest angeschlossen sein.

Fehler-checkliste

Die Lautsprecheranschlüsse müssen ebenfalls stabil sein.

Symptom	Ursachen (und ihre Beseitigung)
Der Verstärker stellt sich ab	Der Transformator kann überheizt sein. Stellen Sie die Anlage aus und entfernen Sie alle Objekte, die eventuell die Belüftungs- schlitze an der Oberseite des Geräfs bedecken. Lassen Sie die Anlage für ca 15 Minuten abkühlen, bevor Sie sie wieder anstellen.
Kein Klang, die LED im Lautstärkeregler blinkt	Ihr Gerät ist überheizt. Die Lautslärke wird automatisch reduziert und die Boxen abgeschaltet. Stellen Sie das Gerät aus und entferens Sie alle Objekte, die ventruell die Belüfungsschlitze an der Oberseite des Geräts bedecken. Lassen Sie die Anlage für einige Minuten abkühlen, bevor Sie sie wieder einschalten.
Das Gerät funktioniert nicht.	'Authang'-Problem durch ESD (elektrostatische Aufladungen). Schalten Sie das Gerät mit der Taste POWER aus und wieder ein, oder ziehen Sie den Netzstecker und schließen ihn dann wieder an.
Kein Ausgangssignal	VOLUME-Regler nach rechts drehen. Evtl. angeschlossene Kopfhörer vom Gerät trennen. Überprüfen. ob Lautsprecher richtig ange- schlossen sind und eingeschaltet mit den SPEAKERS A/B Tasten. Stellen Sie schere daß die Funktion MUTING nicht aktiviert ist (** Taste auf Ferngeber).
Kein Ton von einem Laut- sprecher oder falsche Balance zwischen linker u. rechter Box	Anschluß des ausgefallenen Lautsprechers überprüfen.
Linker und rechter Kanal vertauscht.	Lautsprecheranschlüsse und -aufstellung überprüfen.
Fehlen der Baßtöne oder offensichtlich falsche Position der Instrumente.	Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse auf richtige Polarität.
Keine automatische Auswahl der Quelle	Drücken Sie die Taste D.O.T. Überprüfen Sie die RC-BUS-Anschlüsse.
Die Fernbedienung geht nicht.	Batterien auswechseln. Zu großer Abstand oder falscher Winkel zum Gerät.

Überprüfen Sie die RC-BUS-Anschlüsse

(orangefarbene Stecker und Buchsen).

Ihr Verstärker ist mit umfangreichen elektronischen Schulzschaltungen ausgestatet, welche die angeschlossenen Laußprecher zuverlässig vor Beschädigungen schützen. Bei Überlast wird die Leistung blitzschnell begrenzt. Übernizt das Gerät, erkennt das Programm einen Thermoliehler, die LED im VOLUME-Drehknopf beginnt schnell zu blinken, der Lautstärke-Pegel wird reduziert.

Stellen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Objekte, die eventuell die Belüftungsschlitze an der Oberseite des Geräts bedecken. Lassen Sie die Anlage für einige Minuten abkühlen, bevor Sie sie wieder einschalten.

#### Abdeckung auf der Rückseite

Wolten Sie Ihr Gerät frei im Raum aufstellen, können Sie die Anschlüsse und Kabelverbindungen auf der Rückseite des Gerätes mit einer als Zubehör erhältlichen Haube abdecken . Dieses Teil ist unter der Sachnummer 75.2013-1051 erhältlich

#### Pilege des Gerales

Technische Daten

Leistungsbandbreite .....

Phono MM.

1 kHz.....

Spannungsversorgung

Frequenz ..

Gewicht

Angrovals

Abmessungen und Gewicht

7uhehőr:

der Bestim-mungen zu übergrüfen.

Schutzschaltungen

internationalen Sicherheitsvor-schrift EN 60065.

Betriebsspangung.

max Leistungsaufnahme.....

Leistungsaufnahme in Standby.....

Technische und optische Änderungen vorbehalten!

Dieses Gerät ist funkentstört entsprechend den geltenden EG-Richtlinien.

Der Deutschen Bundespost wurde angezeigt, daß das Gerät in Verkehr gebracht

wurde. Ihr wurde auch die Berechti-gung eingeräumt, die Serie auf Einhaltung

Dieses Gerät entspricht der Sicherheitsbestimmung VDE 0860 und somit der

Übertragungsbereich

Line IN

Stereo Crosstalk

Ausgangsleistung (DIN45500):

Musikleistung (4 Ohm)...

Eingangsempfindlichkeit/Impedanz:

Geräuschspannungsabstand .....

Sinusleistung -1dB, 8 Ω, 1 kHz.....≤ 0.008 %

Dämpfungsfaktor (8 Ω, 1 kHz)......>100

1,8 mV / 47 kΩ

.....20 ... 30000 Hz

.....< 10 Hz ... > 100000 Hz

2 x 50 W

.180 mV / 47 kΩ

...<5 Hz ... >100000 Hz

50/60 Hz

< 320 W

.....<1 W

...Bedienungsanleitung

.Systemternbedienung

......2 x 1,5 VC micro batterien Typ LR03, AAA

Ident Dokument


...435 x 75 (+12) x 300 mm

Sinusleistung (8 Ω, 0,7% Klirrfaktor, f = 1 kHz).....

Gehäuse mit weichern, staubbindendem Lappen reinigen. Polier- und Reinigungsmittel können die Oberfläche des Gehäuses beschädigen.

## This chapter contains excerpts from the operating instructions. For further particulars please refer to the appropriate user instructions the part number of which is indicated in the relevant spare parts list.

## Installation V 12



#### Setting up

If you want to set up your amplifier on a shelf, in a cabinet or any other type of enclosure, always ensure that sufficient ventilation is available. An open space of at least 3 cm at the sides and the top, and 5 cm at the back of the stack is

- · Place the power supply cable as far as possible from the sound signal lines in order to avoid disturbing signal interference.
- Important: Always switch off the amplifier as well as any other connected auxiliary units before connecting or disconnecting connection cables.
- · When making connections, always note the identification markings on the cables and sockets, as well as those on the back of the unit, in order to avoid improper connections. Improper connections can considerably impair sound

#### Connecting programme sources

Before connecting any programme sources, always switch any other connected units off. In addition, note the correct connection of the stereo channels: R: right (red)

L: left (white)

PHONO Connect your analog record player to the PHONO sockets. If your record player is provided with a separate earth cable. connect the cable to the earthing screw ...

CD Connect your CD player to the CD sockets.

AUX Other signal sources, such as a DSR tuner, TV, etc., can be connected to the AUX sockets

TAPE Connect the LINE IN sockets of your cassette deck, tane recorder or DAT recorder to the sockets TAPE OUT.

Connect the LINE OUT sockets of your cassette deck, tape recorder or DAT recorder to the sockets TAPE IN.

DCC Connect the LINE IN sockets of your DCC or video recorder to the sockets DCC OUT.

Connect the LINE OUT sockets of your DCC or video recorder to the sockets DCC IN.

TUNER Connect your TUNER to the TUNER sockets. If you want to connect a DSR (Digital Satellite Radio) TUNER, connect it to the DSR/AUX sockets

#### Power supply connection

- . Only connect the unit to a 230V-, 50/60 Hz a.c. power source.
- · Always ensure that the voltage indicated on the unit's rating plate agrees with you local power supply. If this is not the case, consult your dealer or customer service center. The rating plate is found on the back of the unit.

#### Connecting the speakers


In order to take full advantage of your unit's superior play-back quality and overall performance, only quality speakers with corresponding load ratings should be used. When using one pair of speakers, they should thus have an impedance of 4 to  $16\Omega$ . In case you are connecting two pairs of speakers these should have an impedance of 8 to 16 $\Omega$ .

In addition, always make sure that speaker wires are properly and tightly twisted to avoid protruding individual wires. These can cause shorts.

#### Important:

In addition, proper speaker connection is also important for quality sound. As seen from the listener, the right speaker must be connected to the right terminal (right channel) and the left speaker to the left terminal (left channel)

One of the wires of a loudspeaker cable is marked. e.g. with a colour or rib. Connect the marked wire to



the red terminal, the non-marked wire to the black one. Make sure that all loudspeakers are connected in the same way.

#### RC-bus line connection

If you would like to use the amplifier to switch on and remotely control other units of this series (for example, tuner, CD player), these units must be connected by means of the RC BUS connection

. Connect the cinch cable (orange jack) to the RC BUS socket.


#### A.C. outlets

Up to three further units can be switched on and off via the amplifier The power supply cables of the units must be connected to the A.C. outlets of

These AC outlets are originally intended for the connection of a tuner, CD player and cassette deck, but you can also connect other units in your system.

- . When other units are connected to the AC outlets, please make sure that the total sum of the power consumption of the connected units does not exceed 100 W, otherwise defects may occur.
- . Do not connect a TV receiver to any of the AC outlets of the units in your
- . To use this capability, ensure that the power switches of the connected units are switched to the ON position. The amplifier's power switch can then be used as the main switch for all the units.

## Operating elements V 12



#### Front of the amplifier

**POWER** 

This button is used for switching the amplifier on and

When the power is switched off, the set is separated from the mains supply. (no power consumption).

DISPLAYS ON/OFF This switch is used to switch the displays of the units connected via the RC-BUS on and off (see next page).

SPEAKERS

R

This switch is used to switch the speakers connected to the SPEAKERS A terminals on and off.

This switch is used to switch the speakers connected to the SPEAKERS B terminals on and off.

D.O.T. This is used for switching the DIRECT OPERATION TECHNIQUE function on and off (see next page).

HEADPHONES This socket is for connecting standard stereo head-

phones with a 6.3 mm jack. Volume is adjusted with the rotary VOLUME knob.

The amplifier's speaker outputs are automatically switched off when the headphone jack is inserted, and are automatically switched on again when it is removed.

VOLUME This control is used for adjusting the volume.

#### SOURCE SELECTION:

AUX CD

ncc

This switch is used to select the AUX (auxiliary) input. This switch is used for selecting the CD (Compact Disc)

PHONO This switch is used to select the PHONO input.

This switch is used to select the TUNER (radio) input. TUNER TAPE This switch is used to select the TAPE (cassette deck)

This switch is used to select the DCC (Digital Compact

Cassette) input.

LOUDNESS

This switch is used during playback to adapt the volume

level to individual hearing sensitivity

DEFEAT This switch is used to bypass the BASS and TREBLE

BALANCE This control is used to adjust the sound balance

between the left and right channels TREBLE This is to adjust the high tones.

BASS This is to adjust the bass tones.

**Remote Control** 



#### Changing the batteries

If the range of your infrared remote control seems to decrease, or if certain individual functions can no longer be carried out, you should replace the batteries.

Two mignon 1.5 Volt LR03 size AAA are required. To change the batteries, open the compartment on the back of the remote control. Ensure that the batteries are inserted properly (note the markings

And in the interest of the environment: Remember that batteries must always be disposed of proper-

10-button keypad for directly selecting stations (TUNER/DSR) or tracks (CD).

TUNER/DSR button block - These buttons are used for controlling the basic functions of a connected tuner or DSR receiver (input selection buttons to the

CD control buttons - These buttons are used for controlling the basic functions of a connected CD player (input selection button to the left).

TAPE/DCC control buttons - These buttons are used for controlling the basic functions of a connected cassete deck or DCC deck (input selection button to the left).

**VOLUME** +/-- These buttons are used for controlling the volume of the amolifier.

O button - This button is used to switch the unit to STAND BY.

DCC/DECK A button - Keep this button depressed if you want to control deck A of a connected double cassette deck, or a DCC deck.

DISPLAY MODE button - This button is used to toggle the display modes of the active source.

> button - This button is used for muting the speakers.

TUNER, DSR/AUX, CD, TAPE, DCC, PHONO input selection buttons - These buttons are used for selecting the various programme sources and for switching the unit on from STAND BY,

**GB** 10

## Operation V 12

#### Switching on and off

When you want to switch your amplifier on press the POWER button. The yellow LED in the middle of the button indicates that the unit is on.

button depressed POWER ON button not depressed: POWER OFF

The amplifier will be activated and the source that was chosen before the power was switched off will be selected again

f the amplifier had been switched to standby before it was switched off, the standby mode will be selected when the power is switched back on.

When the amplifier is switched to active mode (as described below), the respective indicators and the LED in the power knob ; ont up.

The amplifier is muted for approximately 3 seconds when it is turned on in order to suppress disturbing in tial signal noise.

The units connected to the AC outputs are also provided with power when the amplifier is turned on.

To switch off the amplifier press the POWER button again.

When you switch the amplifier off with POWER all auxiliary units which are connected to the amp ifier via the AC outlets are disconnected from the power supply.

You can switch the system to STAND BY with the O button on the remote con-

This also disconnects any units connected to the a.c. outputs from the power supply Active STAND BY mode is indicated by the yellow LED in the middle of

When you want to switch your system on again, simply press one of the input se ection buttons on the unit or on the remote control

n order to keep power consumption below 1W a stand-by transformer has been

The choise for this option is a consequence of Grund ais environmental policy targeting to reduce unnecessary power consumption

#### Source Selection

To select a listening source, press either the corresponding button on the unit or the corresponding button on the remote control. The ye low LED next to the respective button on the amplifier comes on

#### D.O.T. (Direct Cooration Technique)

An "intelligent" data bus connection in your unit makes it possible for individual components of this series to "communicate" with each other

The D.O.T. function allows automatic input selection by the amplifier E.g. as soon as you press the CD player ▷ button, the tuner STATION △ ∨ buttons or the cassette deck > button, the amplifier automatically switches to the corresponding input

To take advantage of this capability, all auxiliary units must be connected via the bus lines (orange connectors) and the D O T function must be active

If D O T is not active the unit functions as a normal ampidier. This may be desirable, for example, if you want to listen to a CD over headphones and would like to simultaneously make a tape recording from another programme source. for instance from the tuner

The volume can be adjusted with the rotary VOLUME knob. VOLUME The volume can also be controlled via the remote control with the VOLUME +/- buttons.

An illuminated dot in the VOLUME knob indicates

the respective adjustment position.

The volume can be completely muted by pressing the \* button on the remote control.

This is useful, for example, if you want to take a telephone call and do not want to be distracted by music, news, etc., from your system.

If the muting function is used when recording a tape, this has no effect on the subsequent recording volume level as only the speakers are muted.

The click you hear when you press the > button comes from the relay which mutes the speakers.

The LED in the volume knob blinks when the MUTING function is active.

The MUTING function can be deactivated by pressing the \* button again or by pressing the VOLUME + button on the remote control or any one of the input selection buttons.

#### BASS, TREBLE The BASS and TREBLE controllers can be used to

individually adjust the higher and lower frequencies from the sound of your speakers. In this way, you can compensate for surrounding acoustic irregularities which may be caused, for example, by sound reflection behaviour on walls with relatively large, empty surface areas, or "damping" caused by furniture or other objects

#### LDUDNESS

Pressing the LOUDNESS button slightly accentuates the lower and higher frequencies which renders a more balanced overall sound during quieter passages.

Its effectiveness depends in turn on the setting of the volume knob. The sound is thus optimally adapted to human hearing. sensitivity, which is also dependent on the respective volume

If you have connected speakers which exhibit a great deal of bass, LOUDNESS should always remain off to achieve a more linear acoustic pattern. In this way, you compensate for excessive emphasis of the lower frequencies

#### DEFEAT

The DEFEAT switch can be used to deactivate the bass and treble control without changing the respective settings. This function merely bypasses the signal path through the bass and treble controls ensuring that the original sound is renroduced with the highest fidelity

#### BALANCE

For effective stereo playback, it is important that the sound emanales equally from both speakers

Acoustic equalibrium can be distorted by furniture groups or the listener's position in a room, thus distorling the impression of stereo sound

The BALANCE controller can compensate for such

## Switching the speaking on and off

Use the SPEAKERS A, B buttons to switch the the speakers connected to the SPEAKERS A and the SPEAKERS B terminals on and off. You can also switch both speaker systems on and off at the same time

#### Switching off the display

Your amplifier is capable of controlling the displays of all the units connected via the bus system. Use the DISPLAYS ON/OFF button if you want to switch off the displays. Pressing this button again switches all displays on once more

Output power (DIN45500):	
Music (4 Ω)2 x 120 W	
Nominal (4 Ω, 0.7% dist , 1 kHz)2 x 70 W	
Nominal (8 Ω, 0.7% dist , 1 kHz)2 x 50 W	
Input sensitivity / impedance:	
Line IN180 mV / 47 kΩ	
Phono MM2.5 mV / 47 kΩ	
Distortion	
Nominal power -1dB, 8 Ω, 1 kHz≤ 0 008 %	
Signal-to-noise ratio≥ 97 dB	
Power bandwidth < 10 Hz > 100000 Hz	
Frequency response	
Line IN	
Phono MM20 30000 Hz	
Stereo Crosstalk	
1 kHz>60 dB	
Damping factor (8 Ω, 1 kHz)	
Power supply:	
Voltage	
Frequency50/60 Hz	
Power consumption< 320 W	
Standby power consumption < 1 W	
Dimensions & weight	
W x H x D435 x 75 (+12) x 300 mm	
Weight	
ApprovalsVDE	
Extras: Instructions For Use	
, Ident card	
System remote control transmitter	
2 x 1,5 VC micro batteries type LR03, AAA	

#### All rights reserved

This device is interference suppressed in accordance with applicable EC regula-

This device complies with safety regulation VDE 0860 and thus with international safety regulation EN 60065.

#### Prescion circula

Your amplifier is provided with series of electrical protection devices which reliably saleguard your speakers against damage. Overloads are thus almost instantly checked

If your unit overheats, a thermal error is recognized. In this case, the LED in the VOLUME controller quickly blinks, the volume level is automatically reduced and the speakers are disconnected.

In case this happens, you should switch off the unit and remove all objects that may cover the ventilation slots on the top cover of the unit Let the unit cool down for a few minutes before switching it on again

#### Cover to the buck of the unit

If you would like to set your unit up in a room which would expose the back of the unit with all its connections and sockets to view, a cover can be ordered as an optional accessory. This is available as accessory number 75 2013-1051.

## Carried for the unit

Wipe the housing clean with a soft, dry and antistatic cloth Polishing and cleaning agents can damage the surface of the housing.

The following checklist will help you to correct most of the problems that can occur with your unit

Important information V 12

Before you go through the following sist, verify the following two points

- . The mains cable must be securely connected
- . The speaker connections must also be secure

If the following list does not help please consult your HiF: dealer

Problem	Cause (and correction)
The amphilier switches off	The transformer could be overheated Switch off the unit and remove all objects that may cover the ventual on slots on the top cove of the unit. Let the unit cool down for approx 15 minutes before switching it on again.
No sound the LED in the VOLUME knob quickly blinks	Your unit is overheated the volume level is automatically reduced and the speakers are disconnected. Switch off the unit and remove all objects that may cover the vent tation suds on the top cover of the unit cat the unit cold down for a few minutes before switching it on again.
The unit does not function	If the unit 'hangs' and you get no response whatsoever, this could be due to electrostatic discharge phenomena. Switch the unit OFF with the POWER button and then on again, or pull the plug from the mains socket and re-insert.
No sound	Turn the VOLJME controller to the right f headphones are connected disconnect then Ensure that speakers are properly connected and that they are switched on with the SPEAKERS AIB buttons Make sure that the MUT NG function is not switched on ( >> button on the remote control.)
No sound from one speaker or incorrect balance between left and right speaker	Check connect on of faulty speaker
Left and right channels interchanged	Check speaker connections /cab e set up
No bass, or apparent incorrect placement of instruments.	Check speaker connect ons for correct cab e polar ty.
No automatic source selection	Press the D O T button Check the RC-BUS connections
The remote control does not work.	Replace the batteries Too far away from the unit, or pointed at an excess ve angle Check the RC BUS connections (orange marked plugs and sockets)

## Ausbauhinweise

## 1. Öffnen des Gehäuses

- 6 Schrauben (Fig. 1, 2) herausschrauben.
- Deckel abheben.

## 2. Ausbau der Frontplatte

- Rastung ® (Fig. 1) der Netztaste ausrasten.
- Steckverbindungen lösen.
- 2 Schrauben © (Fig. 3) herausschrauben.
- 2 Rastnasen (D) (Fig. 1) ausrasten.
- Beim Zusammenbau auf richtigen Sitz des Steckverbinders (E) (Fig. 1) achten.

## 3. Ausbau der Hauptplatte

- Frontplatte ausbauen (Punkt 2).
- Steckverbindungen lösen.
- 5 Schrauben (F) (Fig. 2) und 5 Schrauben (G) (Fig. 1) herausschrauben.
- 2 Schrauben (H) (Fig. 2) herausschrauben (nur V11).
- Nase ① ausrasten (Fig. 1). Leiterplatte herausheben.

## 4. Ausbau der Trafoplatte

- Steckverbindungen lösen.
- Leitungen zur Netzbuchsenplatte und zur Netzschalterplatte ablöten.
- 5 Trafoschrauben (Fig. 3) an der Gehäuseunterseite herausschrauben.

# **Disassembly Instructions**

## 1. Opening of the Cabinet

- Undo the 6 screws (A) (Fig. 1, 2).
- Remove the top of the cabinet.

## 2. Removing of the Front Panel


- Disengage the mains button ® (Fig. 1).
- Disconnect the plug-in-connections.
- Undo 2 screws © (Fig. 3).
- Disengage the 2 catches ① (Fig. 1).
- When mounting the board, look for the correct position of connector (£) (Fig. 1).

## 3. Removing of the Main Board

- Remove the Front Panel (para 2).
- Disconnect the plug-in-connections.
- Undo the 5 screws (Fig. 2) and the 5 screws (Gill, 1).
- Undo 2 screws (H) (Fig. 1; V11 only).
- Disengage catch ① (Fig. 1). The main board can now be removed.

## 4. Removing of the Power Supply Board

- Disconnect the plug-in-connections.
- Unsolder the wires to the mains socket board and to the mains switch board.
- Undo the 5 transformer screws (Fig. 3) at the bottom.



## 5. Ausbau der Potiplatte (Fig. 4)

- Steckverbindungen lösen.
- Lautstärkeknopf nach vorne abziehen.
- Die Mutter (k) losschrauben.
- Die Potiplatte kann jetzt nach innen herausgezogen werden.

## 5. Disassembling of the Potentiometer Board (Fig. 4)

- Disconnect the plug-in-connections.
- Pull off the volume knob.
- Unsrcew the nut (k).
- The PCB can now be removed.




Fig. 4

## 6. Zerlegen der Frontplatte (Fig. 5)

- Potiplatte ausbauen (Punkt 5).
- Die 10 Schrauben (L) herausschrauben.
- Die Leiterplatte kann jetzt abgenommen werden.

## 6. Disassembling of the Front Panel (Fig. 5)

- Remove the potentiometer board (para 5).
- Undo the 10 screws (L).
- The PCB can now be removed.



7. Ausbau der Eingangswahltasten (Fig. 6)

 Die 3 Rastnasen M zusammen ausrasten. Die Tasteneinheit kann jetzt nach außen entnommen werden.

## 8. Ausbau der Tasten (Fig. 7)

 Mit einem kleinen Schraubendreher die Tasten heraushebeln. Ein Abbrechen der Nase (N) ist für die Funktion ohne Bedeutung.



 Disengage the 3 catches (M) together. The buttons can now be removed towards the outside.

## 8. Disassembling of the Buttons (Fig. 7)

Lift off the button with a small screw driver. Breaking the nose N does not affect the function.




Fig. 6




Fig. 7

# **D** Abgleichvorschriften

## Meßgeräte:


Digitalvoltmeter

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichprozedur
1. Ruhestrom	Kein Eingangssignal. Lautstärke auf Null. Gerät mindestens 2 Minuten warmlaufen lassen. Linker Kanal: Digitalvoltmeter zwischen MP A und MP B.  Rechter Kanal: Digitalvoltmeter zwischen MP c und MP D.	Linker Kanal:  Mit R 310 auf 6 mV $\pm$ 0,5 mV einstellen (V 11).  Mit R 310 auf 5 mV $\pm$ 0,2 mV einstellen (V 12).  Rechter Kanal:  Mit R 410 auf 6 mV $\pm$ 0,5 mV einstellen (V 11).  Mit R 410 auf 5 mV $\pm$ 0,2 mV einstellen (V 12).

# **GB** Adjustment Procedures

# Test equipment: Digital voltmeter


Adjustment	Preperation	Adjustment Procedure
Quiescent current	No Input Signal. Volume to Minimum. Turn on the set for at least 2 minutes. Left channel: Digital voltmeter between MP A and MP B.  Right channel: Digital voltmeter between MP c and MP D.	Left channel: Adjust with R 310 for 6 mV $\pm$ 0.5 mV (V 11). Adjust with R 310 for 5 mV $\pm$ 0.2 mV (V 12). Right channel: Adjust with R 410 for 6 mV $\pm$ 0.5 mV (V 11). Adjust with R 410 for 5 mV $\pm$ 0.2 mV (V 12).




# Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams


# Blockschaltbild V 11 / Block Diagram V 11




# Blockschaltbild V 12 / Block Diagram V 12



V 11 / V 12





Platinenabbildungen / Layout of the PCBs: -AC-Outlet- und RC-Bus-Platte / AC Outlet Board and RC Bus Board

-Lautsprecherplatte / Loudspeakers Board


-Audio-Platte / Audio Board


Ansicht von der Bestückungsseite / View on Component Side

AC-Outlet- und RC-Bus-Platte
AC Outlet Board and RC Bus Board



nur bei V 12 / only V 12





Platinenabbildungen / Layout of the PCBs: -Bedienplatte / Operating Board

- -Lautstärke-LED-Platte / Volume LED Board -Lautstärkeplatte / Volume Board
- -Regulator-Platte / Regulator Board
- -Kopfhörerplatte / Headphone Board

-Netzschalterplatte / Mains Switch Board

- -Trafoplatte / Trafo Board


Ansicht von der Bestückungsseite / View on Component Side

## Kopfhörerplatte Headphone Board

nur bei V 11 / only V 11




## Bedienplatte **Operating Board**




Lautstärke-LED-Platte Volume LED Board

## Kopfhörerplatte Headphone Board


nur bei V 12 / only V 12



Netzschalterplatte Mains Switch Board




Lautstärkeplatte **Volume Board** 



Regulator-Platte **Regulator Board** 



Trafoplatte Trafo Board



3-12

Schaltbild V 11 / Circuit Diagram V 11: -Audio-Platte / Audio Board


-Bedienplatte / Operating Board

-Lautstärkeplatte / Volume Board

-Netzschalterplatte / Mains Switch Board


-Kopfhörerplatte / Headphone Board -Trafoplatte / Trafo Board

-Lautstärke-LED-Platte / Volume LED Board -AC-Outlet- und RC-Bus-Platte / AC Outlet Board and RC Bus Board





3-14

# Bus Board



# IC-Block-Diagramm / IC Block Diagram






Schaltbild V 12 / Circuit Diagram V 12: -Audio-Platte / Audio Board

-Regulator-Platte / Regulator Board


-Lautstärkeplatte / Volume Board

-Lautstärke-LED-Platte / Volume LED Boa -Bedienplatte / Operating Board




GRUNDIG Service

V 11 / V 12



Schaltbild V 12 / Circuit Diagram V 12: -Lautsprecherplatte / Loudspeakers Board -Netzschalterplatte / Mains Switch Board -AC-Outlet- und RC-Bus-Platte / AC Outlet Board and RC Bus Board



3-21

Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen / Spare Parts Lists and Exploded Views Explosionszeichnung V 11 / Exploded View V 11 10)

1

GRUNDIG Ersatzteilliste
Spare Parts List



• Btx \* 32700 #

4 / 95

GRUNDIG Service

V 11

SACH-NR. / PART NO.: 9.55341-8151


				BESTELL-NR. / ORDER NO.: 9.55341-8151
NR. NR.	PART NUMBER		BEZEICHNUNG <b>D</b>	DESCRIPTION
0001.000	55334-220.01 52308-260.00 55306-221.00 55334-254.02 55306-213.00 59401-030.00 29703-357.02 8134-020-181 59401-029.00 59430-030.01 09623-399.01 29303-452.02 8290-991-275 09666-451.00 8134-023-002 09623-448.00 09623-448.00 09623-449.01 39612-060.04 09621-147.00	2 2 6 2 3 4	FRONTBLENDE KPL NETZTASTE LED-LINSE GRUNDIG LOGO NETZSCHALTER DREHKNOPF DREHKNOPF DREHKNOPF-LINSE KNOPF LINSE TASTE DOT TASTE LAUTSTAERKE SCHALTER / AUDIOPLATTE TASTSCHALTER / BEDIENPLATTE TASTSCHALTER / BEDIENPLATTE DRUCKSCHALTER / BEDIENPLATTE NETZTRAFO THERMOSCHALTER (NETZTRAFO) NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL NETZKABEL KPL NETZKABEL KPL NETZKABEL-ZUGENTLASTUNG THERMOSCHALTER 100°C (AUDIO-PL.) AC-BUCHSE MASSEKLEMME CINCHBUCHSE 2-FACH CINCHBUCHSE 4-FACH CINCHBUCHSE 4-FACH LS-KOPFKONTAKTKLEMME STEREO-KOPFHOERERBUCHSE FUSS KPL IR-EMPFAENGER TFMS 5360 IR-GEBER / FERNBEDIENUNG BEDIENUNGSANLEITUNG SERVICE MANUAL D/GB	FRONT MASK CPL POWER KEY LED LENS GRUNDIG LOGO POWER SWITCH ROTARY KNOB ROTARY KNOB, LENS KNOB LENS KEY DOT KEY VOLUME SWITCH ALPS TACT SWITCH TACT SWITCH POWER TRANSFORMER THERMAL SWITCH (TRANSFORMER) MAINS PLUG LOWER PART MAINS CABLE STRESS RELIEF THERMAL SWITCH 100 DEGR. (AUDIO PCB) AC SOCKET EARTHING CLAMP CINCH SOCKET 2 FOLD CINCH SOCKET 4 FOLD CINCH SOCKET 4 FOLD LS-HEAD CONTACT CLAMP PHONE SOCKET FOOT CPL. IR RECEIVER TFMS 5360 IR REMOTE CONTROL  INSTRUCTION MANUAL SERVICE MANUAL D/GB

POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG D
NR. POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION GB
C 1 <u>A</u> C 2 <u>A</u> C 545 C 546	8312-003-512 8660-197-042 8660-197-042 8410-001-568 8410-001-568	RELAIS G5Z 12VDC OMR SI-KERKO.A 3300PF 20% SI-KERKO.A 3300PF 20% ELKO 6800UF 50V ELKO 6800UF 50V
D 308 D 309 D 310 D 311 D 312 D 324 D 325 D 398 D 399 D 408 D 409 D 410 D 411 D 412 D 424 D 425 D 531 D 532 D 533 D 534 D 535 D 536 D 541 D 552 D 553 D 554 D 555 D 5561 D 611 D 612 D 613 D 614 D 615 D 616 D 617 D 630 D 631	8309-215-104 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410	LE DIODE TLHY 4405 TFK
IC 1 IC 2 IC 501 IC 502 IC 503 IC 602	8305-204-834 8305-262-821 8305-205-703 8305-112-018 8305-113-018 8305-210-035	IC LM 833 N ELLI 580 NSC IC LC 7821 SANYO IC MC 7805 CT IC MC 78 L 18 ACP IC MC 79 L 18 ACP IC ZC 412196 P MOT
K 601	8602-331-086	CER.RES.86/13 CST 4.0 MGW
L 335 L 435	09238-197.01 09238-197.01	HF-DROSSEL HF-DROSSEL
R 300 R 310	59713-028.00 8790-009-036	POTENTIOMETER ESTR.S 10 100 OHM

POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG D
NR. POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION GB
R 317 AR 318 AR 323 AR 326 AR 330 R 400 R 401 R 410 R 417 AR 418 AR 423 AR 426 AR 541 AR 542 AR	8701-118-049 8701-118-049 8766-701-063 8766-701-063 59713-018.00 59713-016.00 8790-009-036 8701-118-049 8701-118-049 8766-701-063 8766-701-057	KSW SI B 100 OHM 5% -GA KSW SI B 100 OHM 5% -GA KSW SI A 390 OHM 5% -GA KSW SI A 390 OHM 5% -GA POTENTIOMETER /LAUTSTAERK POTENTIOMETER ALPS POTENTIOMETER ALPS ESTR.S 10 100 OHM KSW SI B 100 OHM 5% -GA KSW SI B 390 OHM 5% -GA KSW SI A 390 OHM 5% -GA KSW SI A 220 OHM 5% -GA KSW SI A 220 OHM 5% -GA
RL 1 <u>A</u> RL 2	8312-004-381 8312-001-302	RELAIS RP 438012 SCHRACK RELAIS V23037-A0002-A102
SI 2 A SI 3 A SI 6 A	8315-616-205 8315-618-225 8315-612-027	LOET-SIGR 800 MA/T LOET-SIGR 1,25 A/T LOET-SIGR 315 MA/T
T 161 T 261 T 301 T 302 T 303 T 304 T 305 T 306 T 307 T 308 T 309 T 311 T 312 T 361 T 401 T 402 T 403 T 404 T 405 T 406 T 407 T 408 T 409 T 411 T 412 T 461 T 511 T 512 T 513 T 551 T 552 T 553 T 5554 T 562 T 571	8303-259-550 8303-259-560 8303-259-560 8303-241-546 8303-241-546 8303-259-560 8303-241-546 8303-273-338 8303-273-328 8303-273-328 8303-273-328 8303-274-065 8303-259-550 8303-259-560 8303-241-546 8303-259-560 8303-241-546 8303-273-338 8303-241-546 8303-259-550 8303-241-546 8303-273-338 8303-241-546 8303-273-338 8303-273-328 8303-273-328 8303-273-328 8303-273-338 8303-273-328 8303-273-338 8303-273-338 8303-273-338 8303-273-338 8303-273-338 8303-273-338 8303-273-338 8303-273-338	TRANS.BC 550 C SIE/PHI TRANS.BC 550 C SIE/PHI TRANS.BC 560 C TRANS.BC 546 B TRANS.BC 338-25 TRANS.BC 338-25 TRANS.BDT 64 C TRANS.BC 550 C TRANS.BC 560 B TRANS.BC 560 C TRANS.BC 560 C TRANS.BC 560 C TRANS.BC 560 TRANS.BC 328-25 TRANS.BC 328-25 TRANS.BC 546 B TRANS.BC 328-25 TRANS.BC 328-25 TRANS.BC 328-25 TRANS.BC 338-25 TRANS.BC 338-25 TRANS.BC 338-25 TRANS.BC 338-25 TRANS.BC 338-25 TRANS.BC 546 B
T 572 T 601 T 602 T 603 T 611 T 612 T 613 T 614 T 615	8303-205-558 8303-205-558 8303-241-546 8303-241-546 8303-205-558 8303-205-558 8303-205-558 8303-241-546	TRANS.BC 558 B TRANS.BC 558 B TRANS.BC 546 B TRANS.BC 546 B TRANS.BC 558 B TRANS.BC 558 B TRANS.BC 558 B TRANS.BC 558 B TRANS.BC 546 B TRANS.BC 546 B

GRUNDIG Service

4-3



4-6

4-5 GRUNDIG Service

V 11 / V 12

GRUNDIG Ersatzteilliste Spare Parts List

eilliste Parts List

Btx \* 32700 #

6 / 95

V 12

SACH-NR. / PART NO.: 9.55342-8151 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.LE 0451

						BESTELL-NR. / ORDER	NO.: G.LE 0451
POS. NR. POS. NO.	NR.	SACHNUMMER PART NUMBER		BEZEICHNUNG	D	DESCRIPTION	<b>GB</b>
0001.000 0003.000 0005.000 0006.000 0007.000 0010.000 0011.000 0015.000 0021.000 0022.000 0023.000 0031.000 0031.000 0031.000 0031.000 0035.000 0042.000 0055.000 0055.000 0056.000 0056.000 0062.000 0063.000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	55334-220.01 52308-260.00 55306-221.00 55334-254.03 55306-218.00 55306-213.00 59401-030.00 29703-357.02 8134-020-181 59401-029.00 59430-032.01 59430-027.01 09623-399.01 29303-452.02	3 3226 3 23 4	FRONTBLENDE KPL NETZTASTE LED-LINSE GRUNDIG LOGO NETZSCHALTER DREHKNOPF DREHKNOPF-LINSE KNOPF LINSE TASTE DOT TASTE LAUTSTAERKE SCHALTER TASTSCHALTER TASTSCHALTER DRUCKSCHALTER NETZTRAFO TRAFO (STAND BY) THERMOSCHALTER (NE NETZSTECKER-UNTERT NETZKABEL KPL NETZKABEL-ZUGENTLA: THERMOSCHALTER 100 AC-BUCHSE MASSEKLEMME CINCHBUCHSE 2-FACH CINCHBUCHSE 4-FACH CINCHBUCHSE 4-FACH LS-SCHRAUBKLEMME 4 STEREO-KOPFHOERERI FUSS KPL IR-EMPFAENGER TFMS IR-GEBER  BEDIENUNGSANLEITUNG D/G	EIL KPL  STUNG °C (AUDIO-PL.)  FACH BUCHSE  5360	FRONT MASK CPL POWER KEY LED LENS GRUNDIG LOGO POWER SWITCH ROTARY KNOB ROTARY KNOB, LENS KNOB LENS KEY DOT KEY VOLUME SWITCH TACT SWITCH PRESSURE SWITCH POWER TRANSFORMER TRANSFORMER (STAND E THERMAL SWITCH (POWE MAINS PLUG LOWER PAR MAINS CABLE STRESS RELIEF THERMAL SWITCH 100 D AC SOCKET EARTHING CLAMP CINCH SOCKET 2 FOLD CINCH SOCKET 4 FOLD CINCH SOCKET 4 FOLD LS-HEAD CONTACT CLAM STEREO-HEAD SET SOCK FOOT CPL. IR RECEIVER TFMS 5360 IR REMOTE CONTROL  INSTRUCTION MANUAL SERVICE MANUAL D/GB	ER TRANSFORMER) RT EGR. (AUDIO PCB)

POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG	<b>D</b>
NR. POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	(GB)
C 1 <u>A</u> C 2 <u>A</u> C 545 C 546	8660-197-042 8660-197-042 8410-001-135 8410-001-135	SI-KERKO.A 3300PF SI-KERKO.A 3300PF ELKO 10000UF 50 ELKO 10000UF 50	20% OV
D 308 D 309 D 310 D 311 D 312 D 324 D 325 D 398 D 399 D 409 D 410 D 412 D 424 D 425 D 531 D 532 D 534 D 535 D 541 D 552 D 553 D 554 D 561 D 613 D 616 D 617 D 618 D 630 D 661 D 616 D 617 D 618 D 630 D 661 D 610 D 611 D 612 D 613 D 616 D 617 D 618 D 630 D 661 D 600 D 701 D 702 D 703 D 704 D 705 D 707 D 708 IC 1	8309-215-104 8309-215-104 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-104 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410 8309-944-410 8309-9415-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148	DIODE 1 N 4002 DIODE 1 N 4002 Z DIODE 3,3 B 0,5W DIODE 1 N 4148 DIODE 1 N 4002 DIODE 1 N 4002 Z DIODE 3,3 B 0,5W DIODE 1 N 4002 Z DIODE 1 N 4148 DIODE 1 N 4002 DIODE 1 N 44002 DIODE 1 N 44002 DIODE 1 N 44002 DIODE 1 N 4148 DIODE 1 N 4148 DIODE 1 N 4148 DIODE 1 N 4148 DIODE TLHY 440 LE DIODE TLHY 440	5 TFK 5 TFK 5 TFK 5 TFK 5 TFK 5 TFK WW. WW. WW. WW. WW. WW. WW. WW
IC 2 IC 501 IC 502 IC 503 IC 602	8305-262-821 8305-205-703 8305-112-018 8305-113-018 8305-210-035	IC LC 7821 SAI IC MC 7805 CT IC MC 78 L 18 ACP IC MC 79 L 18 ACP	MOT

POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG <b>D</b>
NR. POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION GB
K 601	8602-331-086	CER.RES.86/13 CST 4.0 MGW
L 335 L 435	09238-197.01 09238-197.01	HF-DROSSEL HF-DROSSEL
R 300 R 310 R 316 A R 317 A R 318 A R 323 A R 326 A R 330 R 334 A R 400 R 410 R 410 R 416 A R 417 A R 418 A R 423 A R 426 A R 463 A R 541 A R 542 A	59713-028.00 8790-009-036 8700-007-463 8701-118-025 8701-118-025 8701-118-073 8701-118-073 59713-016.00 8705-279-025 59713-016.00 8790-009-036 8700-007-463 8701-118-025 8701-118-073 8701-118-073 8701-118-073 8705-279-025 8766-701-057	POTENTIOMETER ESTR.S 10 100 OHM KSW AX 0207-GA 390 OHM KSW SI B 10 OHM 5% -GA KSW SI B 10 OHM 5% -GA KSW SI B 1 KOHM 5% -GA KSW SI B 1 KOHM 5% -GA KSW SI B 1 KOHM 5% -GA POTENTIOMETER /LAUTSTAERKE MOW AX 0922-GA 10 OHM POTENTIOMETER ALPS POTENTIOMETER ALPS ESTR.S 10 100 OHM KSW AX 0207-GA 390 OHM KSW SI B 10 OHM 5% -GA KSW SI B 10 OHM 5% -GA KSW SI B 1 KOHM 5% -GA KSW SI B 1 KOHM 5% -GA MOW AX 0922-GA 10 OHM KSW SI A 220 OHM 5% -GA KSW SI A 220 OHM 5% -GA
RL 1 <u>A</u> RL 3 RL 5	8312-003-012 8312-003-524 8312-003-524	RELAIS G2R-1A 12V DC RELAIS G5Z 24VDC OMR RELAIS G5Z 24VDC OMR
SI 2 <u>^</u> SI 4 <u>^</u> SI 6 <u>^</u>	8315-616-205 8315-619-028 8315-612-027	LOET-SIGR 800 MA/T LOET-SIGR 1,6 A/T LOET-SIGR 315 MA/T
T 161 T 261 T 301 T 302 T 303 T 304 T 305 T 306 T 307 T 308 T 309 T 311 T 312 T 361 T 401 T 402 T 403 T 404 T 405 T 406 T 407 T 408 T 409 T 411 T 412 T 461 T 551 T 552 T 553	8303-259-550 8303-259-550 8303-259-560 8303-241-546 8303-259-560 8303-241-546 8303-293-880 8303-241-546 8303-275-338 8303-272-328 8302-424-017 8303-259-550 8303-259-560 8303-241-546 8303-241-546 8303-259-560 8303-241-546 8303-259-560 8303-241-546 8303-275-338 8303-275-338 8303-272-328 8302-424-017 8303-259-550 8303-272-328 8303-272-328 8303-272-328 8303-272-328 8303-272-328	TRANS.BC 550 C SIE/PHI TRANS.BC 550 C SIE/PHI TRANS.BC 560 C TRANS.BC 546 B TRANS.BC 338-40 TRANS.BC 328-25 TRANS.MJH 11017 TRANS.BC 550 C SIE/PHI TRANS.BC 546 B TRANS.BC 546 B TRANS.BC 546 B TRANS.BC 550 C TRANS.BC 546 B TRANS.BC 550 C TRANS.BC 546 B TRANS.BC 328-25 TRANS.BC 328-25 TRANS.BC 328-25 TRANS.BC 328-25 TRANS.BC 328-25 TRANS.BC 338-25

GRUNDIG Service

4-7

Ersatzteillisten / Spare Parts Lists V 11 / V 12

POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG	D	POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG	<b>D</b>
NR. POS.	PART NUMBER	DESCRIPTION		NR. POS.		DESCRIPTION	
NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	(GB)	NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	(GB)
	8303-273-338 8303-241-546 8303-241-546 8303-205-558 8303-241-546 8303-241-546 8303-241-546 8303-241-546 8303-241-546 8303-241-546 8303-241-546 8303-241-546 8303-241-546 8303-241-546 8303-241-546 8303-241-546 8303-241-546 8303-259-560 8303-259-560	TRANS.BC 338-25 TRANS.BC 546 B TRANS.BC 558 B TRANS.BC 558 B TRANS.BC 546 B TRANS.BC 558 B TRANS.BC 558 B TRANS.BC 558 B TRANS.BC 558 B TRANS.BC 546 B TRANS.BC 560 C TRANS.BC 560 C	TOS		FART NOWIBER	DESCRIPTION	GB)
	<u> </u>	<u> </u>					

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Service

Änderungen vorbehalten Printed in Germany Service Manual Sach-Nr.
Subject to alteration VK 232 0895 Service Manual Part No. 72010-742.45